


# **SHARP**

---

## **INSTRUCTION MANUAL BUKU PETUNJUK MANUAL**

### **ELECTRIC OVEN / PEMANGGANG LISTRIK**




**MODEL : EO-18**

Deperindag Reg. No. : 42/PDN/MG/VII/2003

Please read these instruction carefully before use.  
Silakan membaca buku panduan ini dengan teliti sebelum menggunakan.


Manufactured under supervision  
SHARP CORPORATION, JAPAN

# PART IDENTIFICATION / PENJABARAN BAGIAN - BAGIAN



- |  |  |
|--|--|
| 1) Rack / Rak  | 7) Indicator Light / Lampu sinyal          |
| 2) Heating Elements / Elemen-elemen pemanas                | 8) Power Selector / Tombol pengatur tenaga |
| 3) Heat Resistance Glass Window / Jendela kaca tahan panas | 9) Cord / Kabel                            |
| 4) Door Handle / Pegangan Pintu                            | 10) Gridiron / Rak besi                    |
| 5) Timer switch / Tombol waktu                             | 11) Tray Handle / Pemegang rak nampang     |
| 6) Temperature Control Switch / Tombol pengatur suhu       | 12) Tray / Rak nampang                     |

## INSTRUCTION FOR USE / PETUNJUK PENGGUNAAN



### How to detach the Rack Supports.

Push upward vertically (1) and turn it by an angle of 90° (2). Then pull horizontally (3).

### Bagaimana menempatkan penyangga rak.


Tekan dan dorong ke atas secara vertical (1) dan putar dengan sudut 90° (2). Kemudian tarik secara horizontal (3).

### How to mount the Rack Supports.

Fit the two tabs on the rack supports into the holes in the body.

### Bagaimana menggantungkan penyangga rak.

Masukkan bagian ujung siku penyangga rak ke dalam lubang yang ada pada dinding dalam.



### Before using the unit for the first time;

Heat the empty oven

(1) Insert the tray and gridion.

(2) Set the heater operating switch to "UPPER & LOWER", set the temperature control dial to "5" and heat the empty oven for about 10 minutes.

☞ Note : There may be some smoke and a burning smell at first, but this is not a malfunction.

### Sebelum menggunakan untuk pertama kalinya;

Panaskan pemanggang


(1) Masukkan nampang dan rak besi.

(2) Atur tombol pengoperasian pada "UPPER & LOWER", atur tombol suhu pada "5" dan panaskan pemanggang selama kira - kira 10 minit.

☞ Catatan : Mungkin akan tercium asap atau bau terbakar untuk pertama kali, namun ini bukan suatu kerusakan.

## CAUTION / PERHATIAN

The body becomes very hot; be careful to select a safe place for operation. Maintain at least 10cm between the unit and walls, furniture, etc. on all side and at least 30cm above. If the oven is positioned too close to a wall, the wall will be burned or stained. Be sure that curtain, etc. are not in contact with the body. Do not put anything between the bottom of the body and the surface on which it is set, an object so placed could be burned.



*Bagian luar akan sangat panas, hati - hati untuk menentukan tempat untuk penggunaan. Beri jarak minimal 10cm antara pemanggang dan dinding, furniture, dll. pada segala sisi dan minimal 30cm ke atas. Jika posisinya terlalu dekat dengan dinding, dinding akan terbakar dan meninggalkan bekas. Pastikan bagian luar pemanggang tidak bersentuhan dengan kain apapun. Jangan memberi alas atau apapun pada saat pemanggang digunakan.*

## PRE-HEATING / PEMANASAN PERMULAAN

- Always be sure to preheat the oven before you put any food in.
- Switch on both heaters. (Upper & Lower)
- Set the timer to 7 minutes.
- After the bell rings telling you that the oven is now ready for cooking, set the selected time for your dish.
- *Pastikan untuk memanaskan pemanggang sebelum memasukkan makanan.*
- *Nyalakan pemanas atas dan bawah (Upper & Lower)*
- *Setel waktu 7 menit.*
- *Setelah bel berdering pemanggang siap untuk memanggang, atur waktu yang sesuai dengan menu anda.*

## HOW TO USE TIMER / CARA GUNAKAN PENGATUR MASA

- (1) Set the white line on the time switch knob to the number which indicates the cooking time (minutes) according to the dishes you are going to cook.

*Arahkan garis putih yang terdapat pada tombol pengatur waktu ke angka yang menunjukkan waktu memasak sesuai dengan jenis makanan yang akan anda masak.*

- (2) Set the timer by turning it clockwise. The oven will turn off automatically at the end of the selected time and a bell ring.

*Tetapkan waktu dengan memutar tombol pengatur waktu sesuai arah jarum jam. Secara cuto, pemanggang akan henti berfungsi dan bel akan berbunyi.*

*(When setting the timer to less than 15 min, turn it to more than 20 min and then back to the selected time).*


*(Ketika akan menetapkan waktu memasak kurang dari 15 menit, putar terlebih dahulu ke angka lebih dari 20 menit baru putar balik berlawanan arah jarum jam ke angka waktu yang dibutuhkan.*

- (3) The oven can be tuned off manually during cooking by turning the timer counter - clockwise to the "O" position.

*Pemanggang listrik dapat dimatikan secara manual pada waktu memasak dengan memutar kebalikan arah jarum jam tombol pengatur waktu ke angka '0'.*

*☞ Note : If the inside of the oven is dirty, cooking may take slightly longer than usual.*

*☞ Catatan : Jika bagian dalam pemanggang listrik kotor, waktu memasak akan menjadi lebih lama dari biasanya.*



## SPECIAL ATTENTION / PERHATIAN KHUSUS

1. For oven with timer or with power selector & timer, do not leave the oven empty when connecting to the power source. (When preheating, the oven can be empty with supervision).  
*Untuk pemanggang listrik dengan penaturan waktu atau dengan pengaturan power dan waktu, jangan biarkan pemanggang listrik anda dalam keadaan kosong ketika kabel masih terhubung dengan stop kontak. (Ketika pemanasan permulaan, pemanggang bisa dalam keadaan kosong dengan terus diawasi).*
2. When cooking large pieces of food, change the position of the tray in order to allow the food to be baked evenly.  
*Ketika memasak makanan yang besar, rubah posisi rak nampan untuk dapat memasak makanan dengan menyeluruh.*
3. When using oven with timer or power selector, there be an interval of 2 -3 min. after the oven is on for 20 min. This is to achieve the evenness of good food temperature and to avoid the results of burnt food due to too high temperature.  
*Ketika menggunakan pemanggang listrik dengan pengatur waktu dan power, ada senggang waktu antara 2 - 3 menit setelah pemanggang dalam kondisi menyala selama 20 menit. Ini dimaksudkan untuk mencapai suhu masak yang menyeluruh dan menghindari makanan gosong karena suhu yang terlampaui tinggi.*

## BAKING TIME / MASA MEMASAK

FOOD / JENIS MAKANAN	BAKING TIME (MINUTE) WAKTU MEMASAK (MENIT)
Cookies, Shortbread / Kue-kue kering atau biskuit	10 - 12'
Bread, Pancake / Roti, Kue Dadar	12 - 15'
Peanut / Kacang Tanah	15 - 20'
Steak, Spare Ribs, Cake (without mould) / Daging Panggang, Tulang Iga, cake (Tanpa loyang)	20 - 25'
Cakes (with mould), Tarts / Cake (dengan loyang), Kue Tat	25 - 30'
Chicken, Duck, Goose / Ayam, Bebek, Angsa	30 - 35'

## SPECIFICATION / SPESIFIKASI

Voltage / Voltase	240 V ~ 50Hz
Power / Power	800 Watt
Timer / Pengatur Masa	60 Minute / 60 Menit (Timer with bell / Pengatur masa berluceng)
Temperature Control / Pengatur Suhu	50° C - 250° C
Weight / Berat	6.0 kg
Dimension / Dimensi (cm)	280 X 240 X 230