

SHARP

- b. Jangan mengoperasikan unit ketika tangki kosong.
- c. Jangan membenamkan unit kedalam air atau cairan lainnya.
- d. Gunakan hanya air bersih.
- e. Jangan sentuh pelat panas ketika unit sedang beroperasi atau beberapa saat setelah unit dimatikan, hal ini dapat menyebabkan luka.
- f. Setelah beberapa kali seduhan, bersihkan penyaring, saluran, gelas kaca, tangki air secara keseluruhan.
- g. Jangan hidupkan ketika gelas kaca dilepas.

- Jika kabel listrik, colokan listrik atau mesin pembuat kopi rusak, jangan gunakan lagi, dan jangan mencoba menggantinya atau memperbaikinya sendiri. Bawa mesin ke layanan servis untuk perbaikan dan penggantian.
- Mesin pembuat kopi tidak diperuntukan bagi pengguna (termasuk anak-anak) yang mengalami keterbelakangan mental, secara sensorik dan kapabilitas mental dan kurang pengetahuan kecuali didampingi oleh orang yang bertanggung jawab atas keselamatan mereka.



PETUNJUK PENGGUNAAN

MESIN PEMBUAT KOPI

MODEL: HM-80L (W)

Mohon baca petunjuk ini sebelum menggunakan.

PT. SHARP ELECTRONICS INDONESIA
Jl. Swadaya IV, Komp. Pedurenan, Kel. Rawaterate
Kec. Cakung- Jakarta 13920

No Reg: 03/DJ-ILMEA/MG/I/2000
42/PDN/MG/VII/2003

4. Membersihkan

Sebelum lepaskan sambungan listrik ketika sedang membersihkan.
A. Membersihkan tangki air
Kerak mengapung adalah hal biasa, menjernihkan air dan pembersihan berkala sangat disarankan.

Atau, kerak akan menyumbat bagian dalam pipa.
a. Untuk membersihkan tangki air, isi tangki dengan air, lalu masukan 2ml cuka putih dan didihkan.

b. Keluarkan air berserta cuka.

c. Isi yang baru, air bersih lalu didihkan kembali untuk membersihkan tangki. Ulangi langkah-langkah ini sebanyak 3 kali untuk membersihkan unsur lainnya.

1. Susunan mesin pembuat kopi

Penampang Saringan
Penutup tangki air
Ukuran Air
Gelas Air
Tangki Air



2. Spesifikasi

Tegangan: 220V/ 50Hz
Daya: 700W
Kapasitas: 1.5L
Dimension: 167x300x210mm

3. Petunjuk penggunaan

- a. Keluarkan penampang saringan dan gelas kaca, bersihkan dengan hati-hati sebelum penggunaan pertama kali.
- b. Buka penutup tangki air, isi air ke dalam gelas kaca hingga mencapai tingkat air yang disarankan
- c. Taruh bubuk kopi atau daun teh secukupnya di dalam saringan.
- d. Tekan dan pastikan penampang saringan terpasang secara dengan bagian utama.
- e. Letakkan gelas kaca di atas pelat panas di bawah penampang saringan dengan benar.
- f. Colokkan kabel listrik.
- g. Hidupkan gelas kaca tetap pada pelat panas untuk menjaga minuman tetap hangat.

5. Perhatian

- a. Jauhkan unit dari jangkauan anak-anak.
- b. Jangan mengisi tangki air terlalu penuh, pastikan air terisi di atas tanda minimal tapi di bawah tanda maksimal untuk menghindari kerusakan.
- c. Pastikan unit diletakkan di atas permukaan yang rata sebelum dihidupkan.
- d. Pastikan semua sambungan listrik bersih dan kering.
- e. Pastikan penutup terpasang dengan benar dan pas sebelum unit dihidupkan.
- f. Sebelum daun teh atau kopi dimasukkan, matikan unit terlebih dahulu dan hidupkan kembali beberapa detik setelah itu.
- g. Jika anda ingin menjaga kopi atau teh agar tetap hangat, hidupkan beberapa detik dengan interval reguler.
- h. Pastikan tidak terhubung dengan listrik ketika tidak digunakan atau sebelum membersihkan.

6. Peringatan

- a. Jangan buka penutup tangki air atau melonggarkan corong untuk daun teh atau bubuk kopi ketika unit sedang beroperasi.