

SHARP

PETUNJUK PENGGUNAAN
PEMANGGANG ROTI BERLAPIS
MODEL: KZS-70L(W)



Mohon baca petunjuk ini sebelum menggunakan.

No Reg: 03/ DJ-ILMEA/ MG/ I/ 2000
42/ PDN/ MG/ VII/ 2003

Deskripsi Bagian Bagian

1. Lampu indicator
2. Penutup atas
3. Pengunci
4. Penutup bawah
5. Kabel colokan
6. Colokan



Spesifikasi

Tegangan: 220V- 240V~50Hz

Daya : 700W

Dimension: 235 x 88 x 145mm

PETUNJUK PENGGUNAAN

Pelanggan yang terhormat:

Mohon baca petunjuk penggunaan ini dengan baik sebelum menghubungkan alat anda dengan listrik, untuk menghindari bahaya atau penggunaan yang salah. Perhatikan secara seksama setiap informasi keselamatan.

INFORMASI KESELAMATAN

- Mohon baca petunjuk penggunaan ini dengan baik sebelum menggunakan pemanggang roti anda dan simpan di tempat yang aman.
- Jika anda memberikan alat ini ke pihak ketiga, petunjuk penggunaan ini juga harus diberikan,
- Pengoperasian dan penanganan yang salah bisa menyebabkan kerusakan pada alat dan kecelakaan pada penggunanya.

- Alat ini tidak disarankan untuk penggunaan secara komersil dan penggunaan diluar ruangan.
- Sebelum memasukkan kabel ke soket utama, mohon periksa kondisi daya yang ada sesuai dengan spesifikasi pada tipe pelat.
- Lepaskan colokan utama dari soket ketika alat tidak digunakan dan sebelum dibersihkan.
- Bagian-bagian dari alat ini akan menjadi panas pada saat penggunaan. Maka dari itu, alat ini harus ditangani menggunakan pegangan.
- Jangan mencelupkan alat ini atau colokan ke dalam air atau cairan lainnya. Sengatan listrik bisa membahayakan nyawa.
- Anak-anak tidak dapat mengenali pertanda sehubungan dengan penanganan alat elektronik. Penggunaan alat elektronik oleh anak-anak harus dalam pengawasan.
- Jangan menggunakan alat ini jika kabel utama atau colokan menunjukkan adanya kerusakan, jika alat ini jatuh ke lantai atau ada bagian yang rusak. Untuk kondisi tertentu bawa alat ini ke tenaga ahli dan servis jika diperlukan.
- Pastikan kabel tidak menggantung terlalu berlebihan di sepanjang sisi dan hindari dari benda panas dan api.
- Tempatkan alat di permukaan yang rata dan tidak dekat dengan benda panas atau api (seperti piring/ pelat panas).
- Jangan pernah meninggalkan alat dalam kondisi bekerja tanpa diawasi.
- Temperatur suhu pada permukaan dapat memanaskan selama penggunaan.
- Roti bisa saja terbakar, maka dari itu pemanggan roti jangan digunakan dekat atau dibawah tirai atau bahan yang mudah terbakar. Harus diawasi.

SEBELUM PENGGUNAAN AWAL

- Lepaskan semua kemasan.
- Bersihkan permukaan pemanggang roti dengan kain lembut yang lembab dan keringkan.
- Buka kabel listrik dengan benar.

PETUNJUK PENGOPERASIAN

- Hubungkan alat ini dengan soket/ colokan yang sesuai.
- Lampu indicator akan hidup dan permukaan panggang akan memanaskan.
- Alat harus mulai dipanaskan sebelum mulai memanggang, sambil menunggu, siapkan makanan anda.
- Setelah alat memanaskan, lampu indicator akan padam.
- Anda dapat mulai memanggang roti.
- Buka pegangan alat.
- Tutup alat, pastikan pegangan terkunci.
- Perhatian: jika makanan terisi terlalu penuh akan menyebabkan sulit untuk menutup. Kurangi sedikit makanan. Jangan ditutup dengan paksa.
- Selama pembakaran, pengatur panas akan hidup dan mati. Lampu indicator juga akan mati and hidup kembali.
- Setelah proses pemanggangan selesai (sekitar 2-3 menit) buka pegangan dan keluarkan makanan dengan bantuan penjepit kayu atau plastic. Jangan pernah gunakan benda tajam atau besi. (seperti pisau, penjepit besi, dan lain-lain.) akan merusak permukaan Teflon.
- Jika anda ingin memanggang lagi, tutup pemanggang dan tunggu hingga permukaan pemanggang cukup panas.
- Ketika lampu indicator nyala kembali anda dapat mengulangi proses memanggang seperti di atas.
- Setelah proses pembakaran selesai, lepaskan kabel listrik segera. Biarkan alat dalam keadaan terbuka agar dingin kembali.

Perhatian

- Permukaan pemanggang baik sisi samping maupun atas dari alat ini sangat panas, hindari bersentuhan langsung. Bahaya terbakar, peganglah hanya di bagian pegangan.
- Letakkan alat selalu dalam keadaan posisi horizontal selama penggunaan.
- Jika kabel rusak, ini harus diganti oleh pabrikan atau agen servis atau orang yang memenuhi syarat, agar terhindar dari bahaya.
- Jangan celupkan alat ini kedalam cairan apapun.
- Temperatur suhu pada permukaan dapat memanaskan selama penggunaan.
- PERINGATAN: Arang kayu atau bahan mudah terbakar lainnya jangan pernah digunakan dengan alat ini.

PEMBERSIHAN DAN PERAWATAN

- Pertama kali, lepaskan kabel listrik.
- Bersihkan hanya ketika alat sudah benar-benar dingin.
- Bersihkan permukaan luar dan permukaan pemanggang dengan kain lembut dan kain lembab.
- Akan lebih mudah membersihkan sisa makanan dengan sikat lembut.
- Jangan gunakan amplas pembersih atau benda tajam (seperti, sikat penggosok atau pisau) untuk membersihkan.
- Perhatian: Jangan celupkan alat ke dalam air atau cairan apapun, bisa membahayakan jiwa karena sengatan listrik.

PT.SHARP ELECTRONICS INDONESIA
Jl. Swadaya IV, Komp. Pedurenan, Kel. Rawaterate
Kec. Cakung, Pulogadung-Jakarta 13920