

SHARP®

Ultrasonic Washer

PETUNJUK PENGGUNAAN

UW-A1



Terima kasih telah membeli produk ini. Silakan baca buku panduan ini dan gunakan produk dengan benar. **Pastikan untuk membaca "Petunjuk Keselamatan" sebelum menggunakan.** Simpan buku panduan ini di tempat yang aman untuk referensi bila diperlukan.

Daftar Isi

Depan

Aksesoris
Mengenai Produk ini
Bagian dari Produk
Petunjuk keamanan
Perawatan
Spesifikasi

Belakang

Pengisian daya(persiapan)
Bagaimana cara menggunakan
(pra-perawatan untuk menghilangkan noda)
Penanggulangan masalah

Aksesoris

- Ultrasonic Washer : 1
- Kabel USB : 1
- Tas Kain: 1
- Puff dan tempat Puff : 1
- Buku Petunjuk penggunaan : 1




Printed in China TINSJA897QBRZ 16E- (CN) ①

Mengenai Produk Ini


Apa itu Ultrasonic Washer?

Produk ini memiliki ultrasonik metal yang bergetar pada kecepatan ultrasonik pada pakaian basah untuk menimbulkan gelembung micro dalam air. Kekuatan ledakan gelmbung membantu dalam mnghilangkan noda dan kotoran.Ultrasonic washer terbaik dalam menghilangkan noda dengan cepat pada pakaian yang sedang dipakai .




- Jangan digunakan pada bahan yang berpermukaan halus seperti kulit, pakaian kedap air/tahan air, berornamen, berbahan detail ataupun pakaian yang dapat menyusut, luntur atau berubah bentuk apabila terkena air.
- Produk ini tidak mudah untk menghilangkan noda seperti tinta, pewarna, bahan kimia atau bahan perekat.
- Ultrasonic washer tidak boleh digunakan pada permukaan yang keras seperti dipernis, lilin, mengkilap atau bahan lain-nya.
- Periksa indikasi pada pakaian, informasi dan instruksi untuk penanganan. Jika anda tidak yakin kain akan terpengaruh, cobalah menggunakan mesin cuci. **-bagian yang tidak diketahui dari kain-**
- Dengan selang waktu yang lama, kotoran atau noda akan susah untuk dihilangkan.

Bagian Dari Produk



Indikasi Power

Apabila anda menekan tombol power (menyalakan power), tombol power menyala/berkedip sesuai dengan jumlah dari sisa daya batrai. Jika lampu tidak menyala saat setelah menekan tombol Power, berarti batrai tidak memiliki daya (habis). Isi kembali daya batrai sesuai petunjuk.



Tingkatan Daya



* Tidak memiliki daya yang cukup untuk menggunakan unit.

Petunjuk Keamanan

Selau amati aturan ini

Baca informasi ini untuk mencegah cedera dan kerusakan properti

■ Potensi bahaya yang disebabkan oleh metode tidak benar dibagi dalam kategori-kategori berikut.

⚠ Bahaya	Resiko kematian atau cedera yang serius
⚠ Peringatan	Resiko kematian atau cedera yang serius
⚠ Perhatian	Resiko cedera kecil atu kerusakan properti

■ Jenis aturan ditunjukkan dengan simbol berikut.

🚫 Larangan	📌 Kewajiban
------------	-------------

⚠ **Bahaya**

- **Jangan menggunakan produk ini dalam satu meter dari peralatan elektronik medis seperti alat pacu jantung, peralatan pendukung kehidupan dan perangkat elektrokardiograf.**
- Product ini dapat mengganggu alat tersebut dan menyebabkan cedera yang sangat serius.

⚠ **Peringatan**

- **Jangan menggunakan produk ini secara langsung pada kulit (manusia atau hewan) .** Energi ultrasonik dapat menyebabkan kerusakan permanen pada mata, kulit, gigi, tulang, sendi, organ dan jaringan lunak. (Risiko kecelakaan dan cedera)
- **Jangan lakukan hal berikut pada kabel USB.** (Resiko kebakaran dan sengatan listrik)
 - Jangan merusak
 - Jangan menekuk paksa
 - Jangan di ikat
 - Jangan mengubah
 - Jangan memutar paksa
 - Jangan letakan benda berat pada kabel
 - Jangan dibawa dekat peralatan termal
 - Jangan menarik paksa kabel
- **Jangan menarik kabel USB untuk mencabut AC adapter.** (Resiko kebakaran dan sengatan listrik)
- **Jangan memasang atau mencabut AC adaptor dengan tangan basah.** (Resiko kebakaran dan sengatan listrik)
- **Jangan gunakan jika alat ini terjatuh atau rusak.** (Resiko kebakaran dan sengatan listrik)

⚠ **Peringatan**

- **Jangan biarkan anak-anak menggunakan alat ini.** Juhkan dari jangkauan anak-anak. (Resiko Kecelakaan)
- **Selama produk beroperasi, dilarang menyentuh ujung metal.** (Resiko Cedera)
- **Jangan menggunakan produk ini untuk tujuan apapun selain yang tercantum pada buku petunjuk.** (Resiko Kecelakaan)
- **Jika Anda mendengar suara aneh, asap, bau aneh, atau kondisi abnormal lainnya, hentikan pengisian atau penggunaan segera dan hubungi pusat layanan resmi.** (Resiko Kebakaran,sengatan listrik dan cedera)
- **Jangan gunakan AC adaptor tidak standar yang tidak memenuhi tegangan keluaran 5V dan arus keluaran 0.5A atau lebih tinggi.** (Resiko Kebakaran, sengatan listrik dan kegagalan)
- **Sambungkan adapter AC langsung ke stopkontak.** (Resiko menghasilkan panas dan api jika ratting terlamapaui karena penggunaan kabel ekstensi multi-outlet atau perangkat serupa)
- **Alat ini tidak dimaksudkan untuk digunakan oleh orang (termasuk anak-anak) dengan cacat fisik, kemampuan sensorik atau mental, atau kurangnya pengalaman dan pengetahuan.** (Resiko kecelakaan)


⚠ **Perhatian**

- **Jangan mencuci alat ini dalam air atau menenggelamkan-nya.** (Resiko tersengat listrik dan kegagalan)
 - Alat ini tidak tahan air.
- **Jangan menggunakan produk ini dengan bensin, thinner, alkohol, gasoline, kerosene diatasnya.** (Resiko Kebakaran)
- **Jangan dibersihkan ketika melakukan pengisian daya.** (Resiko Kebakaran dan sengatan listrik)
- **Saat mengisi daya, pastikan kabel USB terpasang dengan benar.** (Resiko Kebakaran dan sengatan listrik)
- **Jangan ditempatkan pada posisi tidak stabil.** (Resiko kecelakaan)
- **Jangan digunakan pada pakaian kering.** (Resiko kecelakaan)

- **Ketika membersihkan noda dengan ultrasonic washer, selalu tempatkan kain pada permukaan yang datar.** (Resiko kecelakaan dan cedera)

Perawatan


■ Unit Utama



Peringatan!

- **Jangan menenggelamkan produk kedalam air atau memudahkan unit untuk terkena air secara langsung.** Pastikan Ultrasonic Washer dalam keadaan mati (tanpa daya) sebelum dibersihkan.

■ Puff



Spesifikasi

Model	UW-A1
Kebutuhan Daya	DC 4.8 V / 900 mAh
Waktu Pengisian Daya	Approx. 5 hours
Waktu Penggunaan	Approx. 30 min. (Jika Daya Penuh) (Ketika suhu lingkungan sekitar 25°C)
Ferkuensi Ultrasonik	Approx. 38 kHz
Konsumsi Daya	Approx. 7 W
Temperatur Oprasi	5 to 40°C
Dimensi	Approx. 40 mm (W) x 40 mm (D) x 168 mm (H)
Berat Produk	Approx. 200 g (tanpa penutup)

Importir : PT. SHARP TRADING INDONESIA,
Kawasan Industri KIIC, Jl. Harapan Raya Lot LL 1 & 2,
Gedung No. 01, Desa Sirnabaya,
Kec. Teluk Jambe Timur, Kab. Karawang 41361