


## Pengisian Daya (persiapan)

- USB charger (adaptor AC) tidak disertakan bersama product ini.
- Siapkan USB charger dengan output of 5V 0.5A atau lebih tinggi untuk mengisi baterai sebelum menggunakan alat ini.
- Komputer atau powerbank dengan terminal USB dapat juga digunakan untuk mengisi daya alat ini, dengan menghubungkan-nya melalui kabel USB.



- **Alat ini tidak bisa digunakan pada saat pengisian daya.**
- Jika Anda menekan tombol power dengan power supply terhubung setelah pengisian selesai, mesin cuci tidak akan beroperasi. (Lampu akan berkedip oranye 5 kali untuk memberitahu Anda).
- Jangan gunakan adaptor AC tidak standar dan tidak memenuhi tegangan output 5V dan arus keluaran 0.5A atau lebih tinggi.


## Refresh Baterai

Ketika anda pertama kali menggunakan alat ini, atau tidak menggunakan-nya dalam waktu yang lama, baterai mungkin akan cepat habis bahkan setelah melakukan pengisian atau proses pengisian tidak benar. Dalam hal ini, refresh baterai seperti yang telah dijelaskan.

- Jangan melepaskan penutup saat melakukan langkah-langkah ini.

(1) Isi baterai sampai penuh.

(2)




(3) Ketika lampu power menyala berkedip orange, isi baterai dan gunakanlah.


## Bagaimana menggunakan (pra-perawatan untuk menghilangkan noda)

1


Isi wadah dengan air dan tempatkan pakaian kotor kedalam air. Keluarkan dari wadah dan baringkan pada tempat yang datar.




### Menggunakan Puff, ketika berada diluar rumah




2 Hidupkan Unit



3 Bersihkan bagian kotor



4 Matikan unit. Tekan tombol power.



- Unit akan mati secara otomatis setelah 3 menit penggunaan (off-timer). Tekan kembali tombol power untuk menyalakan.
- Jika dibutuhkan, saat mencuci/membilas untuk pra-perawatan pada mesin cuci atau secara manual.

## Penanggulangan Masalah

### Unit tidak beroperasi

Apakah baterai sudah terisi?	→ Isilah daya baterai. <ul style="list-style-type: none"><li>• Jika lampu berkedip orange, berarti daya baterai tidak terisi penuh untuk mengoperasikan unit.</li></ul>
Apakah kabel USB tidak terhubung?	→ Cabutlah kabel USB. <ul style="list-style-type: none"><li>• Unit tidak akan beroperasi jika kabel USB terhubung dengan unit.</li></ul>
Apakah anda terlalu cepat melepaskan tombol power?	→ Tekan tombol power selama 1 detik. <ul style="list-style-type: none"><li>• Untuk mencegah gangguan fungsi, daya pada unit power tidak bisa menyala dengan cepat.</li></ul>

### Unit berhenti cepat / terlalu cepat

Apakah daya baterai terisi penuh?	→ Isilah daya baterai. <ul style="list-style-type: none"><li>• Jika lampu berkedip orange setelah menekan tombol power, maka daya baterai tidak terisi penuh untuk mengoperasikan unit. Setidaknya 5 jam untuk mengisi penuh daya baterai.</li></ul>
Apakah off-timer aktif?	→ Tekan lagi tombol power. <ul style="list-style-type: none"><li>• Off-timer adalah sistem perangkat keamanan yang mencegah daya dari hal yang tidak sengaja atau terlupakan/tertinggal.</li></ul>
Apakah unit sudah tidak terpakai dalam waktu lama?	→ Mengisi baterai beberapa kali berturut-turut. <ul style="list-style-type: none"><li>• Lihat Petunjuk "Refresh Baterai".</li></ul>
Apakah temperatur lingkungan sekitar terlalu tinggi?	→ Rekomendasi suhu lingkungan sekitar 0 to 45°C. <ul style="list-style-type: none"><li>• Jika suhu terlalu rendah atau terlalu tinggi, waktu operasi dapat menjadi lebih pendek.</li></ul>

Bagaimana saya mengetahui produk saya bekerja?	→ Terlihat dari lampu pada unit menyala. <ul style="list-style-type: none"><li>• Berhati-hatilah dalam mencoba metal pada puff basah yang tersedia. Anda harus memastikan adanya buih air / kabut halus jika produk bekerja.</li></ul>
--	--

### Baterai tidak bisa mengisi daya

Apakah adaptor AC sudah dicolokkan ke stopkontak?	→ Colokkan AC adaptor ke stopkontak. <ul style="list-style-type: none"><li>• Gunakan adaptor dengan daya keluaran of 5V / 0.5A atau lebih.</li></ul>
Apakah kabel USB sudah terhubung dengan AC adaptor?	→ Sumbungkan kabel USB dengan AC adaptor. <ul style="list-style-type: none"><li>• Gunakan adaptor dengan daya keluaran 5V / 0.5A atau lebih.</li></ul>
Apakah anda sudah menggunakan USB hub atau AC adaptor yang umum dipasaran?	→ USB hub (atau adaptor) mungkin tidak memiliki output yang cukup. <ul style="list-style-type: none"><li>• Gunakan adaptor dengan daya keluaran 5V / 0.5A atau lebih.</li></ul>

### Unit mengeluarkan suara keras

Terdapat suara getaran pada ultrasonic washer	→ Normal jika unit mengeluarkan suara seperti itu.
---	--

### Asap muncul ketika unit beroperasi

Getaran dari ultrasonic washer menyebabkan adanya kabut halus	→ Itu normal dan tidak terdapat masalah.
---	--

### Kotoran tidak bisa hilang

Apakah ada cukup air?	→ Bersihkan bagian kotor dengan merendam-nya dalam air. <ul style="list-style-type: none"><li>• Baca dan pahami "Bagaimana menggunakan (pra-perawatan untuk menghilangkan noda)" sebelum menggunakan.</li></ul>
Periksalah jenis kain dan jenis kotoran/noda.	→ Beberapa jenis bahan kain dan sebagian kotoran mungkin tidak bisa dibersihkan. <ul style="list-style-type: none"><li>• Baca dan pahami "Mengenai Produk Ini" sebelum menggunakan.</li></ul>
Apakah anda menekan ujung metal terlalu keras?	→ Bersihkan hanya dengan kekuatan yang lembut pada bagian atas kain. <ul style="list-style-type: none"><li>• Menekan dengan terlalu kuat mungkin akan lebih sulit dalam menghilangkan kotoran.</li></ul>
Apakah anda menggunakan unit secara tidak benar?	→ Gunakan produk dengan benar. <ul style="list-style-type: none"><li>• Baca dan pahami "Bagaimana menggunakan (pra-perawatan untuk menghilangkan noda)" sebelum menggunakan.</li></ul>

### Ujung metal menjadi kasar

Ujung metal akan menjadi sedikit kasar karena sifat-nya.	→ Dalam beberapa kondisi penggunaan, gesekan dapat menyebabkan ujung metal menjadi kasar. Ini bukan masalah dan Anda dapat terus menggunakan metal.
--	---

### Ujung metal rusak

Anda menekan ujung metal pada benda keras. Unit terjatuh ke lantai.	→ Berhenti menggunakan unit apabila metal dapat merusak pakaian. <ul style="list-style-type: none"><li>• Kita menganjurkan untuk membawa produk ini ke pusat pelayanan terdekat.</li></ul>
---	--

### Q&A

Apakah bahan pakaian yang dapat dibersihkan oleh product ini?	→ Produk dapat digunakan sesuai, untuk pakaian yang layak pakai. Jangan digunakan pada pakaian yang akan rusak apabila terkena air. Test pada area yang terlihat sebelum digunakan. Mengacu pada "Mengenai Produk ini" untuk informasi lebih lanjut.
Apakah jenis kotoran yang tidak dapat dihilangkan produk ini?	→ Produk ini dapat menghilangkan berbagai jenis kotoran. mengacu pada "Mengenai Produk Ini" untuk informasi lebih lanjut.
Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pembersihan?	→ Hal ini tergantung pada kondisi seperti jenis dan ukuran noda. Ukuran noda yang kecil dapat dibersihkan kurang dari satu menit.
Poin peringatan sebelum menggunakan?	→ Jangan menekan terlalu keras ujung metal. Ini akan mempengaruhi kemampuan untuk membersihkan, dan akan merusak mesin atau merusak pakaian.
Dapatkah melakukan pergantian baterai?	→ Tidak, baterai tidak dapat diganti.
Apakah alat ini anti air?	→ Tidak, unit ini tidak tahan air. Merendam unit ini dalam air akan menyebabkan kerusakan.
Dapatkah alat ini digunakan untuk melakukan electric facials?	→ Jangan pernah menggunakan alat ini untuk electric facial. Frekuensi dari alat ini berbeda dari frekuensi yang digunakan untuk electric facials. Resiko kecelakaan dan cedera.
Dapatkah saya menggunakan produk ini jika memiliki alat pacu jantung?	→ Jangan pernah menggunakan alat ini jika memakai alat pacu jantung. Getaran pada metal akan mempengaruhi alat pacu jantung.
Dapatkah saya memesan puff?	→ Silahkan membeli produk serupa yang dijual secara komersial.