


# SHARP


## Mesin Cuci Otomatis Instruksi Manual



MODEL:ES-F800T-BL




No. Reg. : I.14.STI1.01501.0413

Terimakasih telah menggunakan mesin cuci satu tabung otomatis  
Sebelum mengoperasikan unit ini, harap membaca intruksi lengkapnya dahulu



1. Tutup 2. Tabung Cuci 3. Bingkai atas 4. Tempat untuk Pemutih Pakaian  
5. Lint Filter 6. Kaki mesin cuci 7. Dasar 8. Tombol Navigasi  
9. Pulsator 10. Selang pembuangan air 11. Tombol pengatur air

# CAUTIONS


<p>Pada saat mesin cuci di letakan di lantai, alaskan dengan selimut. Pastikan ventilasi udara tidak tertutup</p> 	<p>Jangan menggabungkan stock kontak dengan alat elektronik lain</p> 
<p>Jangan meletakkan mesin cuci pada daerah yang lembab. seperti kamar mandi. Pada saat pencucian pertama. mungkin air akan keluar dari tabung mesin cuci. Pada saat inspeksi terakhir di parabrik, air telah dikeluarkan.</p> 	<p>Jangan masukkan bahan cucian yang anti air , dimana hal ini akan merusak mesin pada saat diputar</p> 
<p>Jangan menyemprotkan air di atas mesin cuci</p> 	<p>Jangan penggunaan air panas lebih dari 50 derajat celcius</p> 
<p>Jangan meletakkan barang yang mempunyai temperatur tinggi , diatas atau didekat dari mesin cuci</p> 	<p>Jangan meletakkan mesin cuci pada tempat yang langsung terkena panas sinar matahari</p> 
<p>jauhkan mesin cuci dari jangkauan anak kecil</p> 	<p>jangan masukkan tangan anda kedalam tabung mesin</p> 
<p>Lepaskan kabel stock kontak setelah selesai mempergunakan</p> 	<p>Hanya pihak yang diberikan izin yang dapat memperbaiki mesin cuci</p> 
<p><b>Notes:</b> Pastikan pipa sambungan tersambung dengan sumber air secara baik</p>	

## Pemasangan dan Penyesuaian

Pasang dan gunakanlah mesin cuci sesuai dengan instruksinya. Ini sangat penting untuk menggunakan nya dengan baik dan benar.

### Pemasangan papan anti tikus


Buka kardusnya dan keluarkan semua aksesoris termasuk. papan anti tikusnya. Lalu tidurkan mesin cuci pada lantai yang empuk dengan selimut atau handuk. Kemudian pasang papan anti tikus dengan menggunakan mur yang tersedia.



### Penyesuaian Posisi


Mesin cuci tidak akan beroperasi dengan baik dan tidak akan berputar jika ditempatkan pada lantai yang tidak rata. Ikuti petunjuk penyesuaian sebagai berikut:

Konfirmasi Pendataran : Gantung sebuah benang dengan palu untuk memastikan mesin cuci apakah datar/sama tinggi atau tidak.



Atur Kaki Penyesuai.

- 1) Angkat mesin sedikit ke atas dan sesuaikan kaki penyesuai sesuai dengan permukaan.
- 2) Setelah penyesuaian, kencangkan sekrup.



# Pemasangan pipa

Gunakan keran air uang sesuai



Tipe yang sesuai




Tipe yang tidak sesuai

Saluran harus datar.

1. Hubungkan lubang air dengan mesin cuci.

- Jangan keluarkan pencuci penyerap air. Setiap saat sebelum mesin digunakan, pastikan mesin pencuci dalam kondisi yang baik.
- Pemasangan sekrup lubang air pada katup penyambung.
- Kencangkan sekrup katup penyambung mur lubang air.



katup penghubung lubang

Hubungkan penyambung lubang air dan keran air.

- kendurkan sekrup sampai cukup untuk mendekatkan keran, lalu tutup lubang dengan keran( pembatas lubang penyambung bisa dikeluarkan)



- Kencangkan keempat sekrup dengan rata.

Catatan :

1. Ada kira-kira 4mm antara ujung permukaan mur dan sekrup benang sebelum pemasangan.
2. Ada kira-kira 2mm antara atas permukaan mur dan sekrup benang setelah pemasangan.

- Kencangkan mur setiap ilustrasi untuk menyegel samping keran.

3. Hubungkan lubang penyambung dan lubang air.

Pindahkan ring lalu masukkan lubang ke lubang penyambung.

Biarkan lubang penyambung disangkutkan oleh tangkai pengencang. Lalu masukkan ring dan kencangkan.




(1) Cek hubungan antara lubang dengan keran air.

- a. Kocok lubang dengan ring dan pastikan apakah sudah dikencangkan.
- b. Buka keran air setelah pemasangan selesai dan pastikan apakah ada kebocoran.
- c. Ada kemungkinan bahwa sambungan bisa kendur setelah penggunaan pada periode waktu yang lama.
- d. Jangan putar lubang air dengan tenaga penuh.

2. Pelepasan lubang air.

- a. Tutup keran air.
- b. Tekan tangkai pengencang dan tekan kebawah ring lalu lepaskan pipa air.
- c. Jangan pindahkan penyambung lubang air terlalu sering jika mesin digunakan sngat sering. Ini untuk mencegah sekrup dari kendur.




## Saluran pembuangan

Air harus mengalir secara lancar.


- Mesin akan berhenti jika aliran air berhenti terlalu lama.



Tinggi tidak melebihi 10cm



- Saluran pembuangan harus mengalir menurun sehingga aliran dapat berjalan dengan lancar.



- Jangan menekan atau menginjak saluran pembuangan air.

Penggunaan deterjen

1. Larutkan deterjen langsung ke dalam air.
  - a. Tambahkan air (menggunakan air dingin)
  - b. Tambahkan deterjen pada bak pencuci
  - c. Masukkan pakaian dan pilih jenis air yang sesuai.
2. Larutkan deterjen ke dalam kotak deterjen.
  - a. tarik keluar kotak deterjen dan tambahkn deterjen lalu tutup kotak
  - b. Masukkan pakaian dan pilih jenis air yang sesuai.


Bagaimana menyesuaikan arah dari aliran selang

1. Tidurkan mesin di lantai dan lepaskan papan anti tikus.

2. Tarik selang keluar



3. tarik selang air dari sebelah kanan.



4. Pasang papan anti tikus menurut instruksi yang diberikan dan letakkan mesin pada posisi semula.

Pemakaian pemutih

Tuangkan pemutih perlahan ke dalam mesin cuci melalui lubang yang disediakan. Pemutih harus dilarutkan sebelum pencucian.




Lubang cairan pemutih

Pemutih tidak bisa digunakan pada baju berwarna.

Pemutih tidak diharuskan dituangkan secara langsung pada pakaian.

## Pengoperasian



### Indikasi Jenis Air

Pilih jenis air dari " tinggi sedang, rendah, sedikit" setiap banyaknya pakaian.

### Tombol Power

Ini adalah tombol power on/off. Ketika power menyala, indikasi pencucian normal, membilas dan memutar akan ringan. Jika menekan tombol power lagi setelah mati, maka harus menunggu kurang lebih 3 menit. Power akan mati secara otomatis jika pencucian tidak dimulai atau tanpa operasi dalam 3 menit.

### Petunjuk Pemrosesan

Petunjuk lampu kedip-kedip dari 4 lampu ( merendam, mencuci, membilas, dan memeras) memperlihatkan bahwa program sedang bekerja.

Program sebelum penyetelan  
Waktu penyetelan diartikan awal dari proses pencucian

1. Letakkan pakaian dan deterjen dalam tabung pencucian dan buat persiapan sebelum mencuci
2. Tekan tombol "Preset" dan pilih waktu yang diinginkan.
3. Tutup tabung pencucian dan tekan tombol "Start/pause".

Memastikan dan Pengecekan Penyetelan

Setelah penyetelan dimulai, lampu untuk memastikan waktu akan menyala, dan lampu lain akan mati.

Setelah Peyesetelan dimulai, tekan tombol preset secara terus menerus bisa mengecek program dan fungsi yang sudah disetel. Hentikan penekanan akan mengembalikan penyetelan.

Batalkan penyetelan, atau Ganti waktu penyetelan.

Untuk membatalkan penyetelan, silahkan matikan mesin cuci dengan menekan tombol power. Untuk mengganti waktu penyetelan, tekan ulang preset setelah membatalkannya.

### Tombol Start/Pause

Ketika ingin mesin bekerja pada program normal, nyalakan mesin dengan menekan tombol ini. Tekan tombol lagi jika ingin berhenti sebentar. Tekan lagi untuk melanjutkan proses pencucian.  
Catatan : Ketika di Pause, lampu petunjuk akan kedap-kedip.

### Program Petunjuk

Petujuk program normal akan menyala saat mesin menyala. Pilihanya ada normal, ekonomis, berat dan lampu petunjuk akan menyala sesuai dengan yang dipilih.


## Urutan Pencucian




(1) Persiapan sebelum mencuci :

- Periksa lubang air dan nyalakan keran air
- Colok steker ke stop kontak dan nyalakan
- Trunkan selang aliran air.

1) Masukkan Pakaian ke dalam tabung pencuci dan tekan tombol power untuk menyalakan mesin cuci



Tombol power




Setelah menekan tombol power, program standard akan diaktifkan secara otomatis.

### 2. Tambahkan Deterjen




Masukkan deterjen ke dalam tabung pencuci

### 3. Tingkat air



Pilih tingkat air sesuai kebutuhan. Mesin cuci akan memilih sedang secara otomatis sebagai standard


### 4. Tutup penutup tabung




Mesin cuci tidak akan menyelesaikan pencucian jika tutup tabung pencuci tidak ditutup

## Peringatan

Keluarkan semua barang yang ada di saku pakaian.



Kancing dan retsleting semua pakaian yang akan dicuci



Masukkan pakaian yang berbahan tipis ke dalam kantong jala




Jangan masukkan pakaian berlebihan

Untuk menghindari pakaian luntur karena warna pakaian lain, jangan menggabung pakaian warna pekat dengan pakaian lain.

## 5. Pilihan pada Program

Tekan tombol "Program", pilih program yang diinginkan. Akan memakan waktu 15 menit lamanya untuk pilihan " Normal" atau "Strong" dan 6 menit untuk pilihan "economy".

Proses	Situasi
Cuci	Ketika mencuci dengan menggunakan larutan deterjen
Cuci dan Bilas	Untuk menghindari air berombak dan tidak membutuhkan memutar.
Bilas dan Memutar	Membutuhkan bilas dan memutar setelah mencuci dengan tangan
Memutar	Membutuhkan memutar setelah mencuci dengan tangan
Cuci, Memutar, Bilas	Pencucian dengan muatan normal
Perendam, Cuci, Bilas Memutar	Pencucian penuh



## 6. Tekan tombol "Start/Pause" untuk memulai pencucian



Lampu petunjuk akan menyala ketika memulai

## 7. Kibas pakaian ketika pencucian selesai



## Setelah pencucian :


1. Matikan keran air.
2. Lepaskan steker listrik.
3. Keluarkan baju dan bersihkan filter seperti pada halaman 9.
4. Tutup penutup tabung pencuci dan gantung saluran air pembuangan.
5. Bersihkan tabung dan permukaan dengan kain bersih, tutup tabung sekitar 1 jam lamanya.

## Pemeliharaan

1. Matikan keran air setelah pencucian selesai.
2. Cabut steker ketika melakukan perawatan.
3. Terdapat penghisap air pada lubang katup sambungan. Saringan harus selalu dicuci dengan menggunakan sikat.


Lubang katup penyambung

Sikat




4. Bersihkan kabinet dengan menggunakan kain basah. Jangan bersihkan langsung siraman air pada kabinet.

Gunakan deterjen daripada bensin, minyak tanah, alkohol,dll.



5. Saringan harus dibersihkan setelah setiap pencucian. Ikuti petunjuk berikut :
  - a. Tarik saringan keatas dan keluarkan jala saringan.
  - b. Bersihkan kotoran yang terkumpul dalam saringan dengan air.
  - c. Tekan saringan kebawah untuk memasangnya kembali.



# Masalah

Masalah yang bisa diselesaikan dengan mudah :

Kondisi	Situasi yang mungkin
Mesin cuci tidak bekerja (lampu petunjuk mati)	1. Power tidak menyala 2. Power tidak disambungkan dengan benar.
Suara yang tidak normal terdengar ketika proses pencucian	1. Mesin cuci tidak ditempatkan dengan benar 2. Terdapat benda metal di dalam tabung.
Keran air bocor	1. Sekrup pada lubang saluran pembuangan air kendur 2. Sekrup pada lubang saluran pembuangan air terpuntir
Putaran tabung tidak berjalan dengan halus.	Pakaian tidak dimasukkan dalam tabung dengan baik
Mesin cuci tidak memutar pada saat tombol spin dipilih.	Mesin cuci terpilih mengeluarkan air secara otomatis, harus menunggu sebentar untuk memulai memutar.
Memutar berganti dengan bilas dan memasukkan air setelah memutar selesai.	Tempatkan pakaian secara rata dan pastikan seimbang sebelum memutar lagi.

Catatan: Hubungi teknisi yang bersangkutan jika terjadi masalah diluar yang telah disebutkan.

PT. SHARP TRADING INDONESIA  
Jl. Swadaya IV Gedung Lama Lot No.7  
Kel. Rawaterate - Kec. Cakung, Jakarta Timur.  
DKI Jakarta Raya, 13920