Q7108P02SMSWA

SHARP

PT. SHARP TRADING INDONESIA
Kawasan Industri KIIC,
Jl. Harapan Raya Lot LL 1 & 2,
Gedung No. 01 Desa Sirnabaya, Kec.
Teluk Jambe Timur,Kabupaten Karawang 41361

SHARP

MESIN CUCI

ES-H958T-GY

Panduan Operasional

Terima kasih telah membeli produk kami.

Mohon baca panduan dengan hati-hati sebelum penggunaan.
Mohon baca "Tindakan Pencegahan Keselamatan" dengan hati-hati sebelum penggunaan.
Mohon simpan panduan ini di tempat yang aman.
Produk kami dimaksudkan hanya untuk penggunaan di rumah tangga.

No.Reg:

Daftar Isi — Halaman

- Tindakan Pencegahan Keselamatan 02
- Komponen Suku Cadang 04
- Cara Pemasangan 05
- Hal-hal yang Harus Diperiksa Sebelum Mencuci 06
- Instruksi Sebelum Mencuci 06
- Fungsi Kontrol Panel 07
- Cara Menggunakan Program Pencucian Berbeda 09
- Fungsi Tambahan 11
- Pembersihan dan Perawatan 12
- Pemecahan Masalah 13
- Spesifikasi 14

技术要求:
1、商标: SHARP
2、尺寸: 190X254mm
3、一式一份,内页按样稿
4、其余符合QB/XL20产品说明书技术标准

产品型号	ES-H958T-GY
旧底图总号	
底图总号	
签字	
日期	

颜色Ⓑ	
颜色Ⓐ	
颜色	均为黑色

标记	处数	分区	更改文件号	签名	日期
设计			工艺		
制图			标准		
校对			会签		
审核			批准		

128克铜版纸

阶段标记			重量	比例
	A			
共 8 张			共 1 张	

宁波新乐电器有限公司

说明书

Q7108P02SMSWA

Q7108P02SMSWA

Tindakan Pencegahan Keselamatan

⚠ PERINGATAN

Jangan biarkan anak-anak untuk bermain atau berada di sekitar area cuci atau tabung pengering. Jika mereka jatuh ke dalam tabung pengering, maka mereka akan terluka.
DILARANG

Pakaian dengan noda zat cair yang berbahaya, seperti bensin, minyak tanah dan lain-lain tidak boleh dimasukkan ke dalam tabung pengering mesin cuci.
DILARANG

Jangan menggunakan catu daya selain AC220V, 50 Hz, guna menghindari malfungsi, kerusakan dan kebakaran.
DILARANG

Jangan memodifikasi mesin (kecuali dilakukan oleh teknisi profesional). Mohon tidak membongkar dan memperbaiki mesin tanpa izin, guna menghindari kebakaran, tersengat listrik, terluka atau malfungsi mesin.
DILARANG UNTUK MEMBONGKAR

Guna menghindari sengatan listrik, kebakaran, malfungsi dan distorsi, mohon tidak meletakkan mesin di tempat dengan kelembaban tinggi (seperti kamar mandi), atau tempat yang memungkinkan angin dan hujan masuk.
DILARANG DIGUNAKAN PADA LOKASI DENGAN KELEMBABAN TINGGI

Gunakan steker di atas 16A secara terpisah. Steker yang longgar atau menggunakan satu steker yang sama untuk peralatan lainnya bisa menyebabkan kebakaran akibat terlalu panas.
WAJIB

Mesin ini dilengkapi dengan steker pembumian (earthing). Tidak diizinkan mengubah steker. Jika stopkontak jenis pembumian tidak tersedia, konsumen wajib meminta teknisi listrik yang berkualifikasi untuk memasangnya.
WAJIB

Bersihkan debu pada steker dan stopkontak untuk menghindari kebakaran.
WAJIB

Saat membersihkan badan mesin, steker harus dicabut terlebih dahulu. Jangan menancapkan atau menarik steker dengan tangan atau kain yang basah, untuk menghindari sengatan listrik.
CABUT ATAU CABUT STEKER

Sebelum tabung pengering benar-benar berhenti, jangan menyentuh pakaian yang sedang dicuci. Bahkan jika tabung berputar dalam kecepatan rendah, tangan Anda bisa terlilit dan terluka. Anak-anak harus diawasi dengan seksama.
DILARANG UNTUK MENYENTUH

Mohon tidak mengubah keadaan asli kabel daya. Kerusakan yang tidak nampak pada kabel daya dapat menyebabkan sengatan listrik, kebocoran arus listrik atau malfungsi lainnya.
DILARANG

Mohon tidak menggunakan kabel daya dan steker yang sudah rusak serta stopkontak yang telah longgar, guna menghindari konsleting, sengatan listrik, kebakaran dan kecelakaan lainnya.
DILARANG

Mohon tidak menggunakan air untuk mencuci komponen mesin, guna menghindari konsleting dan sengatan listrik.
DILARANG DICUCI DENGAN AIR

Untuk memindahkan mesin, gunakan hanya pegangan yang telah disediakan guna menghindari kerusakan atau bahaya.
DILARANG

Jika terjadi kebocoran gas, jangan menancapkan atau menarik kabel daya mesin. Jangan menggunakan obyek yang mudah terbakar di dekat mesin.
DILARANG

Jangan mendekatkan sumber api dengan komponen plastik, yang memiliki risiko menyulut api.
DILARANG

2

产品型号	ES-H958T-GY
旧底图总号	
底图总号	
签字	
日期	

技术要求:
1、商标: SHARP
2、尺寸: 190X254mm
3、一式一份,内页按样稿
4、其余符合QB/XL20产品说明书技术标准

颜色Ⓑ	
颜色Ⓐ	
颜色	均为黑色

标记	处数	分区	更改文件号		签名	日期
设计			工艺			
制图			标准			
校对			会签			
审核			批准			

128克铜版纸					
阶段标记				重量	比例
	A				
共 8 张				共 2 张	

宁波新乐电器有限公司

说明书

Q7108P02SMSWA

Q7108P02SMSWA

Spesifikasi

Nama Model	ES-H958T-GY
Kapasitas	9.5kg
Tingkat kebisingan saat mencuci	⩽ 62 dB (tingkat kekuatan suara)
Tingkat kebisingan saat mengeringkan	⩽72 dB (tingkat kekuatan suara)
Tekanan Air saat Mesin Berjalan	0.03MPa~0.6MPa
Berat Bersih (kg)	37
Dimensi (L x D x T)	570X590X924

Memeriksa mesin cuci yang telah digunakan selama bertahun tahun

Periksa	Apakah ada situasi-situasi berikut ini?	• Kadangkala tidak berfungsi • Saat mengeringkan, penutup tidak dapat dikunci • Terjadi kebocoran air (selang air, tabung pengering, sambungan keran) • Ada bau terbakar • Ada suara atau getaran yang tidak normal selama mesin berjalan • Tangan Anda terasa mati rasa saat menyentuh mesin • Kabel daya atau steker terasa panas yang tidak normal
Berhenti gunakan mesin	Untuk menghindari kerusakan atau kecelakaan, mohon cabut steker dari stopkontak. Pastikan minta bagian perawatan untuk memeriksanya, dan menghubungi bagian perawatan untuk biaya pemeriksaan dan perbaikan.	

Untuk meningkatkan kualitas produk-produk kami secara konsisten, kami berhak untuk memodifikasi spesifikasi produk tanpa pemberitahuan sebelumnya. Kami menghargai pemahaman Anda dan tetap berupaya untuk memenuhi harapan konsumen.

Tindakan Pencegahan Keselamatan

PERINGATAN

Jangan mencuci pakaian tahan air. Jangan mencuci kantung tidur, tirai kamar mandi, jas hujan, poncho penahan hujan, pelindung terhadap hujan, jaket ski, celana ski, penutup mobil dan pakaian tahan air lainnya, guna menghindari getaran yang tidak normal serta kecelakaan lainnya yang tidak diharapkan.

DILARANG

PAKAIAN MASUKKAN PAKAIAN ANTI AIR KESALAH TABUNG

PERHATIAN

Selama pengeringan, mesin cuci berputar dalam kecepatan tinggi. Karena air pada pakaian tahan air tidak dapat dikeringkan secara instan, maka mesin akan kehilangan keseimbangan, yang menyebabkan getaran yang tidak normal dan kecelakaan lainnya yang tidak diharapkan.

Mohon tidak mencuci obyek selain pakaian, seperti sayuran, sepatu, dan lain-lain, untuk menghindari getaran yang tidak normal dan menyebabkan kerusakan pada mesin.

DILARANG

Suhu air tidak boleh melebihi 60℃, untuk menghindari kecelakaan berupa kebocoran daya listrik dan sengatan listrik akibat distorsi atau kerusakan plastik.

DILARANG

Saat menarik atau menancapkan steker, jangan menyentuh bagian logam steker untuk menghindari sengatan listrik atau konsleting.

WAJIB

Setelah menggunakan mesin cuci, cabutlah steker untuk menghindari kebocoran arus listrik, sengatan listrik atau kebakaran akibat steker yang terhubung secara longgar.

WAJIB

Mohon gunakan selang pengisian air dan selang pembuangan air yang telah disediakan. Jangan menggunakan ulang selang lama. Sebelum menggunakan, mohon periksa dengan teliti apakah sambungan selang pengisian air atau selang pembuangan air sudah benar, untuk menghindari kebocoran air.

WAJIB

Saat mesin sedang berjalan, jangan menyentuh bagian bawah mesin dengan tangan atau kaki, karena mesin sedang berputar dan dapat mengakibatkan luka.

DILARANG UNTUK MENYENTUH

Saat terhubung ke keran air, ikuti instruksi yang disebutkan untuk menghubungkan selang pengisian air. Pastikan selang pengisian air dan keran air terhubung dengan benar. Jangan sering memindahkan selang pengisian air. Jangan menarik atau memuntir selang pembuangan air.

WAJIB

Sebelum penggunaan, periksalah bagian bawah produk. Pastikan tidak ada bahan pengemasan seperti penutup plastik yang masih menempel pada bagian yang t erlihat. Kemudian, pasanglah penutup bagian bawah saja.

WAJIB

Jangan meletakkan barang-barang berat pada mesin untuk menghindari distorsi dan kerusakan.

DILARANG

Setelah menggunakan, mohon matikan keran untuk menghindari kebocoran air.

WAJIB

Bukaan dasar tidak boleh terhalang oleh karpet saat mesin cuci dipasang di lantai yang berkarpet.

WAJIB

PERINGATAN

- Guna menghindari bahaya, jika kabel daya lunak rusak, kabel tersebut harus diganti oleh produsen, bagian perawatannya atau personil yang memenuhi syarat.
- Jika bubuk deterjen atau deterjen cair melekat pada komponen plastik, seperti penutup bagian atas, segera bersihkan karena dapat merusak komponen plastik.
- Mohon saringan dicuci secara berkala untuk menjaga efisiensi pencucian.

产品型号	ES-H958T-GY
旧底图总号	
底图总号	
签字	
日期	

技术要求:
1、商标: SHARP
2、尺寸: 190X254mm
3、一式一份,内页按样稿
4、其余符合QB/XL20产品说明书技术标准

颜色Ⓑ	
颜色Ⓐ	
颜色	均为黑色

标记	处数	分区	更改文件号		签名	日期
设计			工艺			
制图			标准			
校对			会签			
审核			批准			

128克铜版纸

阶段标记			重量	比例
	A			
共 8 张			共 3 张	

宁波新乐电器有限公司

说明书

Q7108P02SMSWA

Q7108P02SMSWA

Suku Cadang Komponen

Unit



Daftar aksesoris

Item	Jumlah
Set selang pengisian air	1 set
Set selang pembuangan air	1 set
Sekrup	1 buah
Penutup bagian bawah	1 buah
Buku panduan operasional	1 buah
Kartu garansi	1 buah

Pemecahan Masalah

PERHATIAN: Beberapa keadaan mungkin bukanlah suatu kerusakan, mohon periksa sebelum diperbaiki. Jika keadaan tersebut adalah suatu kerusakan, mohon hubungi bagian servis kami. Jangan mencoba membongkar mesin cuci atau memperbaiki mesin cuci sendiri.

Tampilan	Masalah	Solusi	Alasan	Ringkasan Alasan
E1	• Jumlah air terlalu rendah. • Keran air tertutup. • Jaring penyaring katup pengisian air tersumbat.	• Tambahkan air. • Nyalakan keran air • Cuci jaring penyaring, singkirkan benda yang menyumbatnya dan tekan tombol START/PAUSE.	1 2 3 4 5 6	1.Kebocoran pada pipa 2.Kerusakan PWB 3.Kerusakan pada katup pengisian 4.Kerusakan pada papan sirkuit 5.Sambungan pada kontrol panel longgar 6.Kerusakan pada sensor penunjuk banyaknya air 7. Tutup saklar tombol 8.Kerusakan pada sistem pembuan -gan air 9.Kerusakan pada retractor 10.Sambungan rectactor longgar 11. Tombol mematikan gangguan
E2	• Ketinggian air melebihi batas tertinggi tabung. • Ketinggian air yang tidak normal.	• Program akan dengan sendirinya menyesuaikan ketinggian air dan mengembalikan fungsinya.	2 4 5 6	
E3	• Tutup terbuka saat menjalakan moda PRESET. • Tutup tidak menutup saat moda Spin berjalan.	• Tutup penutupnya.	2 4 5 7	
E4	• Mesin cuci miring. • Pakaian bertumpuk di satu sisi, yang menyebabkan putaran yang tidak seimbang.	• Sesuaikan kaki yang bisa disesuaikan. • Buka penutup dan sebarkan pakaian secara merata.	4 5 11	
E5	• Posisi pengering cenderung tinggi. • Selang pembuangan air macet atau tersumbat. • Selang pembuangan air melengkung, tertekan, atau terlilit.	• Rendahkan selang pembuangan air, tekan tombol START/PAUSE. • Bebaskan/keluarkan sumbatan pada selang pembuangan air, tekan tombol START/PAUSE. • Luruskan selang pembuangan air, tekan tombol START/PAUSE.	2 4 6 8 9 10	
E7	• Penutup tidak menutup saat kunci pengaman dipasang	• Tutup penutup dalam waktu 10 detik dan program akan terulang dengan sendirinya. Jika penutup masih terbuka setelah 10 detik, maka mesin akan mulai mengering -kan. Untuk memulai kembali, matikan moda SAFETY LOCK.	2 4 5 7	

Kejadian non-kerusakan yang umum

Kejadian	Kemungkinan penyebabnya dan solusi
Program berhenti selama moda WASH/RINSE	Detektor air bekerja. Hal ini normal.
Pengisian air selama moda WASH/RINSE	Detektor air mendeteksi ketinggian air yang rendah, isi air secara otomatis.
Program berhenti setelah moda WASH/RINSE	Penundaan moda spin. Hal ini normal.
Saat berputar, tabung berputar tidak secara berkelanjutan	Program dirancang untuk berhenti secara berkala.
Selama moda SPIN, tabung membentur-bentur sisi mesin dan air mulai masuk serta masuk ke moda RINSE	Putaran yang tidak seimbang menyebabkan program menjadi autocorrect dan memulai kembali. Hal ini normal.
Suara air mengalir setelah moda SPIN berakhir	Suara tersebut adalah suara cairan di dalam cincin penyeimbang. Hal ini normal.
Kontrol panel menjadi panas	Bagian memori PWB memanas. Hal ini normal.
Daya listrik berhenti, jangan melakukan restart setelah daya listrik menyala kembali	Matikan listrik, pasokan daya perlu dinyalakan, tekan tombol START/PAUSE atau pilih program kembali.
Tombol operasional tidak bekerja	Menekan terlalu lembut.

产品型号	ES-H958T-GY
旧底图总号	
底图总号	
签字	
日期	

技术要求:
1、商标: SHARP
2、尺寸: 190X254mm
3、一式一份,内页按样稿
4、其余符合QB/XL20产品说明书技术标准

颜色Ⓑ	
颜色Ⓐ	
颜色	均为黑色

标记	处数	分区	更改文件号	签名	日期
设计			工艺		
制图			标准		
校对			会签		
审核			批准		

128克铜版纸

阶段标记			重量	比例
	A			
共 8 张			共 4 张	

宁波新乐电器有限公司

说明书

Q7108P02SMSWA

Q7108P02SMSWA

Pembersihan dan Perawatan

Membersihkan Saluran Pengisian Air

Perawatan yang layak untuk mesin cuci Anda dapat memperpanjang masa pakainya.

Setelah penggunaan dalam jangka panjang, saringan pengisian air bisa tersumbat oleh kotoran. Mohon ikuti instruksi di bawah ini untuk membersihkan saringan:



1.Matikan keran air. Angkat selang.	2.Nyalakan mesin. Tekan tombol Level Air.	3. Tekan tombol Start/Pause. Peringatan: Matikan listrik setelah beberapa detik.	4. Lepaskan selang pengisian air. Peringatan: Jangan memuntir selang.	5.Bersihkan saringan katup pengisian air. Peringatan: Saringan dapat dilepas dan dicuci.

Membersihkan Saringan Kain Tiras

Bersihkan saringan ini setiap kali pencucian selesai.

1.Tekan corong dan tarik saringan keluar.

2. Buka saringan dan bersihkan dengan air.

3. Tarik saringan ke arah dinding sambil memperbaiki slot.

Perawatan

1. Setelah pencucian selesai, matikan keran air dan listrik. Lepaskan selang pengisian air jika perlu.
2. Keringkan tabung secara sempurna. Pastikan tabung kering dan tidak ada sisa air.
3. Cabut steker mesin cuci sebelum perawatan.
4. Gantungkan selang dan kabel listrik dengan benar.
   Gunakan kain yang lembut untuk menyeka air dan noda di dalam tabung.
5. Buka penutup selama 1 jam. Setelah itu tutup kembali penutup.
6. Gunakan kain yang lembut untuk membersihkan air dan noda pada badan mesin cuci. Untuk menghindari kerusakan pada badan, jangan gunakan deterjen, pelarut, dan lain-lain.

Cara Pemasangan

Pemasangan penutup bawah

1. Keluarkan penutup bawah dari dalam dus.
2. Perlahan baringkan unit menghadap bawah/atas pada object yang lembut.
3. Dorong penutup bawah ke dasar slot.
4. Gunakan sekrup untuk memperkuat penutup bawah menempel pada bodi (lubang kecil di tengah penutup bawah) lalu perlahan angkat unitnya.



Menempatkan mesin cuci

1.Pasang mesin cuci, atur kaki-kaki yang bisa disetel jika permukaannya tidak rata:
①Kendurkan mur pada kaki yang dapat diatur, sesuaikan kaki-kaki sampai mesin cuci berada pada posisi yang rata.
②Setelah menyesuaikan mesin cuci, kencangkan mur pada kaki-kaki.
2.Jika permukaannya tidak rata, sisipkan langkah atau platform untuk memastikan mesin cuci berada pada tingkat yang benar
3.Jarak antara mesin cuci dan dinding minimal 5 cm.

Catatan Jangan letakkan alat cuci pada langkah atau platform untuk menghindari ujung mesin cuci. Saat mengganti mesin cuci di atas karpet, pastikan karpet tidak menghalangi ventilasi udara.

Memasang selang pembuangan air

Hubungkan selang pembuangan air ke katup pembuangan air. Kemudian, kencangkan dengan pengait logam.

Catatan
1. Jangan menyegel selang pembuangan air di pipa saluran pembuangan guna menghindari drainase yang buruk atau tidak berjalannya drainase.
2. Untuk memperpanjang selang pembuangan air, jangan melebihi 3 m untuk menghindari waktu drainase yang panjang.
3. Panjang selang pembuangan air tidak boleh lebih dari 15 cm.



Memasang selang pengisian air



1. Sambungan selang pengisian air terdiri dari 2 bagian, adapter dan leher pengikat.



2. Tarik leher pengikat selang pengisian untuk melepaskan adapter.



3. Longgarkan sambungan A dan B.

1. Panjang keran harus paling tidak 10 mm. Diameter bagian luar harus 24 mm ke bawah.
2. Adapter bisa dilepaskan jika dipasang pada keran yang sesuai.
3. Mulut keran harus halus dan bulat.
4. Jika mulut keran tidak datar, amplas sampai datar.
5. Lepaskan liner jika diameter bagian luar keran terlalu besar.

产品型号	ES-H958T-GY
旧底图总号	
底图总号	
签字	
日期	

技术要求:
1、商标: SHARP
2、尺寸: 190X254mm
3、一式一份,内页按样稿
4、其余符合QB/XL20产品说明书技术标准

颜色Ⓑ	
颜色Ⓐ	
颜色	均为黑色

标记	处数	分区	更改文件号	签名	日期
设计			工艺		
制图			标准		
校对			会签		
审核			批准		

128克铜版纸

阶段标记			重量	比例
	A			
共 8 张			共 5 张	

宁波新乐电器有限公司

说明书

Q7108P02SMSWA

Q7108P02SMSWA

Memasang selang pengisian air



4. Longgarkan empat sekrup pada sambungan A. Pasang ke keran air. Dorong adapter sehingga segel karet dapat melekat pada keran air dengan kencang, kemudian sekrup dengan kencang.



5. Sekrup sambungan A dengan kencang sehingga segel karet dapat melekat ke keran air dengan erat untuk menghindari kebocoran.

6. Untuk melekatkan: Tarik leher pengikat ke bawah sampai Anda melihat empat bola logam. Pasangkan ke adapter. Lepaskan leher pengikat setelah terpasang.
Untuk melepaskan: Matikan keran air. Tarik leher pengikat dan lepaskan adapter.

7. Mengencangkan sisi lain selang pengisian ke saluran pengisian air mesin cuci.
Peringatan: Kencangkan baut dengan mengencangkannya secara benar. Jangan memutar selang untuk menghindari retaknya selang.

8. Nyalakan keran air. Jika bagian leher pengikat bocor, mohon periksa: (a) Apakah baut sambungan B disekrupkan dengan benar? (b) Apakah jarak antara sambungan A dan B kurang dari 5 mm, yang menyebabkan segel karet pada adapter tidak menyegel keran air? (c) Apakah kepala keran air datar? (d) Apakah adapter A disekrupkan dengan benar? (e) Apakah kemiringan adapter menyebabkan segel karet tidak menyegel keran air dengan benar?

Hal-hal yang Harus Diperiksa Sebelum Mencuci

1. Kapasitas program Cuci dan Peras mengacu pada berat maksimal pakaian kering yang bisa ditangani oleh program Cuci dan Peras.
2. Jenis-jenis dan ukuran kain yang berbeda akan memengaruhi kinerja pencucian. Masukkan jumlah pakaian yang tepat untuk memastikan perputaran yang baik sehingga pencucian bisa berjalan lebih efektif.
3. Pindahkan koin, kunci dan benda-benda keras lainnya, tutup resleting dan kaitkan gesper untuk menghindari goresan pada bagian dalam mesin cuci.
4. Untuk mencuci pakaian berbahan wol dan halus, gunakan kantung jaring cucian.
5. Pisahkan cucian berwarna dan cucian sangat kotor dalam pencucian.

Instruksi Sebelum Mencuci

1. Hubungkan selang pengisian air dengan benar, nyalakan keran air, letakkan selang pembuangan air.
2. Sebelum menyambungkan kabel daya, pastikan stop kontak telah dilakukan pembumian.
3. Periksa label peringatan untuk melihat apakah pakaian yang akan dimasukkan sesuai untuk dicuci dengan mesin cuci.
4. Masukkan pakaian ke dalam mesin cuci dengan benar. Tambahkan deterjen dan pelembut yang sudah ditakar.
5. Tutup penutup.

Fungsi-Fungsi Tambahan

Fungsi Preset

1. Nyalakan mesin.



2. Pilih cara pencucian dengan menekan tombol Program.



3. Pilih ketinggian air dengan menekan tombol



4. Pilih waktu preset dengan menekan tombol Preset.(Tampilan menampilkan waktu preset)

5. Tekan tombol Start/Pause.

6. Preset dimulai.
7. Saat tampilan menunjukkan waktu yang tersisa, preset berakhir. (Lampu preset mati, lampu Rem menyala)
8. Cara pencucian berakhir dengan suara beep. Daya mati setelah 30 detik.

Cuci Tabung

Matikan daya, dan tekan tombol "Add" untuk memilih program cuci tabung, tekan tomol START/PAUSE untuk mengaktifkan fungsi cuci tabung.

Fungsi Kunci Pengaman



Saat mesin cuci sedang digunakan, tekan tombol Preset dan Add bersama-sama sampai lampu Safety Lock menyala untuk mengaktifkan fungsi kunci pengaman. Untuk mematikan, ulangi langkah yang sama sampai lampu mati.

Fungsi Fuzzy

Cocok untuk program Normal saja.
Nyalakan mesin dan tekan tombol Start/Pause.

Alat sensor mendeteksi berat cucian dan pilih keadaan pencucian dengan benar, seperti ketinggian air, cara pencucian dan waktu pencucian. Menekan tombol ketinggian air atau memilih cara pencucian lainnya sebelum memulai pencucian akan membatalkan Fungsi Fuzzy. Untuk menggunakan Fungsi Fuzzy, mohon pastikan

1. Nyalakan mesin.

2. Pilih moda Normal dengan menekan tombol Program.

3. Tekan tombol Start/Pause.

4. Cara pencucian berakhir dengan suara beep. Listrik mati setelah 30 detik.
Perhatian: menekan tombol level air sambil mencuci saja yang beroperasi akan membatalkan Fungsi Fuzzy

产品型号	ES-H958T-GY
旧底图总号	
底图总号	
签字	
日期	

技术要求:
1、商标: SHARP
2、尺寸: 190X254mm
3、一式一份,内页按样稿
4、其余符合QB/XL20产品说明书技术标准

颜色Ⓑ	
颜色Ⓐ	
颜色	均为黑色

标记	处数	分区	更改文件号		签名	日期
设计			工艺			
制图			标准			
校对			会签			
审核			批准			

128克铜版纸					
阶段标记				重量	比例
	A				
共 8 张				共 6 张	

宁波新乐电器有限公司

说明书

Q7108P02SMSWA

Q7108P02SMSWA

Bagaimana Menggunakan Program Pencucian yang Berbeda

Program Pencucian Cepat

Perhatian: menekan tombol level air sambil mencuci saja yang beroperasi akan membatalkan Fungsi Fuzzy

1. Nyalakan mesin cuci.



2.Pilih moda Pencucian Cepat dengan menekan tombol Program.



3. Pilih ketinggian air dengan menekan tombol Level Air.

4. Tekan tombol Start/Pause.

5. Pencucian berakhir dengan suara beep. Daya listrik mati setelah 30 detik.

Program Cuci/Peras

1. Nyalakan mesin.



2. Pilih moda Cuci/Peras dengan menekan tombol Program.

3. Pilih ketinggian air dengan menekan tombol Level Air (Pemilihan Level Air tidak sesuai untuk moda Peras).

4. Tekan tombol Start/Pause.

5. 1.Pencucian berakhir dengan suara beep. Daya listrik mati setelah 30 detik.

Program Bilas

1. Nyalakan mesin.

2. Pilih moda Bilas, Peras dengan menekan tombol Program.

3. Pilih ketinggian air dengan menekan tombol Level Air.

4. Tekan tombol Start/Pause.

5. Pencucian berakhir dengan suara beep. Daya listrik mati setelah 30 detik.

Fungsi Kontrol Panel

Kontrol Panel



POWER ON/OFF	**POWER:** Tancapkan kabel daya, tekan tombol ini, maka daya listrik akan tersambung. Tekan tombol ini lagi untuk mematikan daya listrik. **PERINGATAN:** 1. Tekan tombol POWER untuk menghubungkan daya, mati dengan sendirinya saat mesin diam selama lebih dari 5 menit. 2. Saat pengoperasian, setelah menekan tombol START/PAUSE, maka akan mati sendiri saat mesin diam selama lebih dari 10 menit.
START PAUSE	**START/PAUSE:** Hubungkan daya listrik dan tekan tombol ini. Program yang dipilih akan mulai berjalan. Tekan sekali lagi dan program yang dipilih akan berhenti sementara.
PROGRAM	**Normal:** Program standar, cocok untuk.Pakaian sehari-hari yang kotor, seperti kemeja dan celana panjang. **Selimut:** Mencuci dengan kuat, sesuai untuk handuk dan pakaian berat lainnya. **Halus:** Sesuai untuk sutra atau bahan halus lainnya. **Pencucian: Cepat** Ketinggian air rendah, sesuai untuk pakaian yang tidak begitu kotor atau pakaian ringan. **Rendam:** Suatu program pencucian tambahan, hanya cocok untuk moda Normal dan Selimut. Setelah memilih, Rendam akan menyala bersama dengan program yang dipilih. Tampilan menunjukkan “JP”. Saat perendaman, tabung berputar dengan jeda waktu. Pengaturan waktu perendaman akan diatur secara otomatis menurut ketinggian air. Pilihan manual tidak tersedia. Waktu perendaman untuk ketinggian air Rendah dan Minimum: 20 menit; ketinggian air Tinggi dan Sedang: 30 menit. **Cuci:** Pilih untuk program pencucian **Bilas:** Pilih untuk program pembilasan. **Peras:** Pilih untuk program pengeringan
ADD.	**KUNCI KESELAMATAN:** Semua tombol tidak akan berfungsi dengan dinyalakannya moda kunci pengaman, kecuali untuk mematikan fungsi ini. Alarm akan berbunyi saat tutup dibuka pada saat fungsi kunci pengaman digunakan. Untuk alasan keamanan, mesin cuci akan membuang air jika tutup terbuka terlalu lama. **CUCI TABUNG:** Fungsi ini untuk mencuci bak bagian dalam, jangan memasukan pakaian saat mengaktifkan fungsi ini. Untuk hasil pembersihan yang lebih baik, Anda bisa menambahkan deterjen khusus untuk mencuci tabung

产品型号	ES-H958T-GY
旧底图总号	
底图总号	
签字	
日期	

技术要求:
1、商标: SHARP
2、尺寸: 190X254mm
3、一式一份,内页按样稿
4、其余符合QB/XL20产品说明书技术标准

颜色Ⓑ	
颜色Ⓐ	
颜色	均为黑色

标记	处数	分区	更改文件号		签名	日期
设计			工艺			
制图			标准			
校对			会签			
审核			批准			

128克铜版纸					
阶段标记			重量	比例	
	A				
共 8 张			共 7 张		

宁波新乐电器有限公司

说明书

Q7108P02SMSWA

Q7108P02SMSWA

LEVEL AIR	**LEVEL AIR :** Pilih ketinggian air yang sesuai menurut jumlah pakaian yang akan dicuci. (Minimum – Tinggi)
PRESET	**PRESET:** Pilih waktu preset yang sesuai (1-24 jam). Waktu preset dimaksudkan untuk menetapkan waktu mulai mencuci. 1 jam waktu preset berarti program akan mulai mencuci setelah 1 jam. PRESET adalah fungsi tambahan yang diprioritaskan terhadap fitur-fitur lainnya.

- Program fuzzy akan memulai tampilan dengan "--"
- Saat program berjalan, tampilan menunjukkan waktu yang tersisa (Rem) dalam "minute"
- Saat moda PRESET digunakan, tampilan menunjukkan waktu preset (Preset) dalam "hour"
- Saat moda Rendam digunakan, tampilan menunjukkan "JP"
- Saat kesalahan muncul, tampilan menunjukkan kode kesalahan, lihat halaman 13

Hal-hal yang Harus Diperiksa sebelum Menggunakan Mesin Cuci Anda

- Saat memilih program pencucian, pilih ketinggian air menurut jumlah pakaian yang dicuci. Anda bisa memilih ketinggian air yang berbeda untuk program yang berbeda.
- Setelah tombol START/PAUSE ditekan (program pencucian berjalan), program yang dipilih tidak dapat diubah. Untuk mengubah program pencucian, matikan daya listrik dan nyalakan kembali.
- Lampu indikator berkedip saat program sedang berjalan. Lampu indikator akan menyala saat program dipilih.
- Panduan untuk tombol operasional:

1. Selain tombol POWER, tombol lainnya tidak bekerja saat mesin cuci mengeluarkan bunyi beep. PRESET berjalan atau pencucian berakhir.
2. Saat mesin cuci dihentikan sementara, tombol PRESET tidak akan berfungsi.
3. Selain tombol POWER dan START/PAUSE, sisa tombol tidak akan berfungsi saat moda mencuci, membilas, mengeringkan berjalan.

- Untuk menghindari kelebihan panas pada mesin cuci yang bisa menyebabkan pengukur suhu berjalan, mohon tidak menjalankan mesin cuci lebih dari 3 putaran secara berturut-turut.
- Fungsi Pelembut Kain
  Mesin ini dirancang untuk mengeluarkan pelembut kain pada siklus bilas akhir. Ukur jumlah yang benar seperti yang dianjurkan pada paket softener ke dalam cangkir dan kemudian tuangkan ke dalam tempat softener.

Peringatan Sementara thermostat beroperasi, mesin cuci akan berhenti berfungsi. Washer akan kembali normal saat suhu tubuhnya turun.Alat ini tidak dimaksudkan untuk digunakan oleh orang-orang (termasuk anak-anak) dengan kemampuan fisik, sensorik atau mental yang kurang, atau kurangnya pengalaman dan pengetahuan, kecuali jika mereka diberi pengawasan atau instruksi mengenai penggunaan apel oleh orang yang bertanggung jawab atas keselamatan mereka. Anak-anak harus diawasi untuk memastikan bahwa mereka tidak bermain dengan alat ini.

Cara Menggunakan Program Pencucian yang Berbeda

Program Normal

Pilih ketinggian air dari Minimum – Tinggi, cocok untuk pakaian yang kotor, seperti kemeja dan celana panjang.



1. Nyalakan mesin cuci.
2. Pilih moda Normal dengan menekan tombol Program. (Untuk merendam, pilih Normal + Rendam)
3. Pilih ketinggian air dengan menekan tombol Level Air.
4. Tekan tombol Start/Pause.
5. Pencucian berakhir dengan suara beep. Daya listrik mati setelah 30 detik.

Program Selimut

Cocok untuk selimut dan pakaian lainnya yang berukuran besar dan berat

1. Nyalakan mesin cuci
2. Pilih moda Selimut dengan menekan tombol Program. (Untuk merendam, pilih Selimut + Rendam)
3. Tekan tombol Start/Pause.
4. Pencucian berakhir dengan suara beep. Daya listrik mati setelah 30 detik.

Program Halus

Pilih ketinggian air dari Minimum – Tinggi, cocok untuk sutra dan pakaian berbahan halus lainnya.



1. Nyalakan mesin cuci
2. Pilih moda Halus dengan menekan tombol Program. (Untuk merendam, pilih Halus + Rendam)
3. Pilih ketinggian air dengan menekan tombol Level Air.
4. Tekan tombol Start/Pause.
5. Pencucian berakhir dengan suara beep. Daya listrik mati setelah 30 detik.

产品型号	ES-H958T-GY
旧底图总号	
底图总号	
签字	
日期	

技术要求:
1、商标: SHARP
2、尺寸: 190X254mm
3、一式一份,内页按样稿
4、其余符合QB/XL20产品说明书技术标准

颜色Ⓑ	
颜色Ⓐ	
颜色	均为黑色

标记	处数	分区	更改文件号		签名	日期
设计			工艺			
制图			标准			
校对			会签			
审核			批准			

128克铜版纸					
阶段标记				重量	比例
	A				
共 8 张				共 8 张	

宁波新乐电器有限公司

说明书

Q7108P02SMSWA