

# SHARP®

MODEL  
**CBOX-B880UBL**  
SISTEM SPEAKER AKTIF

BUKU PETUNJUK PEMAKAIAN

Terima kasih Anda telah membeli produk SHARP. Untuk mendapatkan keistimewaan dan keunggulan dari produk ini, silahkan anda baca buku petunjuk ini dengan teliti dan seksama, buku ini akan memandu Anda di dalam mengoperasikan produk SHARP.

*Concave*  
Stylish-Woofers



Bluetooth®

Wireless-Play works with:




**20000W**  
**PMPO**



**XBASS**  
EFFECT CONTROL

**8 inch**  
DoubleWoofer



## SHARP®

PT. SHARP ELECTRONICS INDONESIA  
Jl. Swadaya IV, Komp. Pedurenan, Kel. Rawaterate  
Kec. Cakung, Pulogadung - Jakarta 13920

NO. REG. : P.28.SEI2.03001.0811

SHARP ELECTRONICS INDONESIA

**Masukan Audio BLUETOOTH**

**Koneksi Wireless-Play Audio dengan Bluetooth®**

**PERHATIAN:** Untuk mendapatkan kualitas suara yang terbaik, pastikan perangkat Anda memiliki fitur A2DP (*Advanced Audio Distribution Profile*) untuk menghasilkan kualitas suara terbaik, dan berfungsi membantu pada perangkat (*Device*) bluetooth dan perangkat speaker aktif dengan jarak jangkauan nirkabel kurang lebih 10 meter.


Untuk mendengarkan media musik melalui koneksi Wireless Bluetooth, lakukan pengaturan Bluetooth (*Paired*) perangkat untuk bisa terhubung dengan sistem speaker dengan menghidupkan perangkat Bluetooth anda.

Pastikan tekan sekali tombol fungsi Bluetooth pada speaker, tunggu beberapa detik lampu indikator menyala BIRU berkedip-kedip yang menunjukkan bahwa speaker aktif siap untuk melakukan penerimaan sinyal (*Signal Receiver*) nirkabel Bluetooth.


Buka pengaturan nirkabel pada perangkat (*Device*) anda, cari pengaturan Bluetooth dan aktifkan Bluetooth (*ON*), lakukan pencarian (*SCAN*), dan tunggu hingga muncul perangkat Bluetooth dari sistem speaker dengan nama :

**SHARXXXX**

Pilih OK atau YES untuk dipasangkan (*Paired*) dengan sistem Bluetooth speaker.



**Tombol Fungsi Bluetooth**



**Koneksi Wireless-Play Bluetooth Melalui Pengaturan Media Player**

Di beberapa perangkat ada yang melakukan pengaturan dengan mengaktifkan Bluetooth pada **Media Player** terlebih dulu.

Caranya Aktifkan (*ON*) BT stereo output-nya, kemudian lakukan pencarian (*SCAN*) untuk headset-nya pilih Bluetooth: **SHARXXXX**.

Apabila pada perangkat anda memerlukan koneksi dengan adanya **Password Key**, disarankan untuk :

**Ketik Passcode : 0000**


Pilih OK atau YES untuk dipasangkan (*Paired*) dengan sistem Bluetooth speaker.

Sekali terhubung, media musik anda otomatis siap dimainkan dari perangkat Bluetooth anda dan speaker aktif SHARP sebagai headset-nya.

Sistem nirkabel pada speaker aktif ini dilengkapi sistem **FHSS** (*Frequency Hopping Spread Spectrum*) yang akan menjaga hubungan (*Paired*) nirkabel agar tidak terjadi gangguan sinyal dengan perangkat nirkabel lain yang bisa mengganggu aktifitas sambungan.



**Kontrol Panel dan Instrumen**

**TAMPAK DEPAN**




1. Tweeter Piezo 1"
2. Woofer 8"
3. Port Lubang Akustik
4. Tombol Power
5. Panel USB
6. Tombol Fungsi (Line-in/USB dan Bluetooth)
7. Knob XBASS
8. Knob Bass
9. Knob Treble
10. Knob Volume
11. Knob Echo
12. Knob Mic Volume
13. Terminal Mic1 & Mic2

**TAMPAK BELAKANG**



**Panel USB Player**



1. Tombol Next
2. Tombol Play/Pause
3. Tombol Prev
4. Terminal USB
5. Led Indikator
6. IR Sensor Remote



Tombol ini berfungsi sebagai pengatur dan led indikator masukan audio yang akan anda mainkan sebagai berikut :

- a. **Warna PUTIH**  
- Untuk masukan audio melalui **LINE-IN/USB**.
- b. **Warna BIRU (Berkedip-kedip)**  
- untuk masukan audio melalui **Bluetooth**.