


SHARP

BUKU MANUAL

JUICER EJ-150LP(K)



Reg. No. I.23.SEI1.00901.1011


Baca dengan seksama buku manual ini sebelum digunakan

DAFTAR ISI

Judul	Halaman
Pengenalan Bagian	1
Spesifikasi Teknik	2
Sebelum Penggunaan	2
Cara Pengoperasian Juicer	2-4
Pembersihan dan Pemeliharaan	4
Pemecahan Masalah	5
Petunjuk Penting	6-7

Terimakasih telah memilih peralatan SHARP. Semoga Anda mendapatkan pengalaman yang menyenangkan dengan menggunakan produk-produk kami.

Pengenalan Bagian



1. Alat Pendorong
2. Saluran untuk buah potong
3. Cover atas
4. Saringan penyaring dengan cakram bergerigi
5. Wadah jus
6. Pengeluaran jus
7. Penjepit
8. Wadah ampas
9. Rumah juicer
10. Perangkat dasar dengan steker penyimpanan power
11. Cangkir jus
12. Tombol On/Off


Spesifikasi Teknik

Voltase	220-240V
Frekuensi	50 / 60Hz
Power	500 W

Sebelum Menggunakan

- Baca dengan seksama buku manual sebelum digunakan dan simpan buku manual ini sebagai referensi di masa yang akan datang.
- Cek voltase di daerah Anda apakah sudah sesuai dengan yang tercantum pada alat.
- Jangan gunakan juicer ini dekat dengan wastafel, bak mandi, atau shower yang diisi dengan air.
- Sebelum menggunakan untuk pertamakali, lepaskan stiker pelindung dari Juicer.

Bagaimana Cara Mengoperasikan Jus Ekstraktor



Persiapan Penggunaan

Sebelum menggunakan juicer untuk pertamakali, cuci semua bagian yang dilepaskan dari perangkat ("Pembongkaran dan Pembersihan").

- Letakkan juicer pada permukaan yang kering
- Orientasikan perangkat sehingga tombol On/Off (12) terletak ke arah anda
- Pasang wadah ampas (8) di sebelah kiri juicer, dengan cara mencocokkan penjepit pada wadah dengan slot pada rumah juicer (9) dan kunci wadah ampas (8) pada tempatnya
- Letakkan wadah jus (5) sehingga pengeluaran jus dapat keluar dengan tepat
- Pasang saringan (4) di dalam wadah jus
- Letakkan cover atas (3)
- Angkat penjepit (7), selaraskan bagian atas dengan tonjolan pada cover atas (3) dan kunci penjepit (7) dengan sedikit mendorong ke bagian yang lebih rendah terhadap pusat
- Putar saluran makanan (2) dan masukkan melalui cover atas saat terbuka (3) Tempatkan cangkir jus (11) atau wadah lain yang cocok dibawah pengeluaran jus(6)
- Pasang konektor kabel daya ke soket utama
- Nyalakan juicer menggunakan tombol On/Off (12) dengan memindahkannya pada posisi "ON"
- Selalu gunakan alat pendorong (1) selama operasi. Jangan menekan alat pendorong terlalu kuat, untuk menghindari pemblokiran pada saringan penyaring
- Setelah menggunakan, matikan perangkat dengan memindahkan tombol On/Off ke posisi "OFF" dan cabut unit dari soket di dinding

Sistem Penguncian Keselamatan

Juicer akan menyala ketika semua bagian yang dapat dilepaskan telah terpasang dengan benar dan penjepit (7) terkunci pada tempatnya.

Membuat Jus

- Cuci buah/sayuran dengan baik dan potong menjadi bagian-bagian sehingga dapat dengan mudah ditaruh pada saluran makanan tanpa kekuatan apapun
- Ketika mengekstrak jus dari buah berbiji seperti cery dan persik, pastikan untuk membuang biji sebelum men-jusnya
- Tempatkan dengan baik potongan bahan ke dalam saluran (2) dan secara bertahap masukkan potongan ke dalam inlet, tekan dan jika perlu tekan lembut dengan pendorong (1). Jangan menekan terlalu kuat pada pendorong karena dapat mengurangi kualitas juicer atau bahkan mengurangi rotasi penyaring
- Jangan masukkan jari Anda atau benda lain ke dalam inlet makanan
- Perhatikan wadah ampas dan jangan biarkan meluap, kosongkan wadah sesuai kebutuhan
- Cek saringan penyaringan – tidak seharusnya terblokir
- Ketika buah/sayuran telah diproses dan jus telah berhenti mengalir keluar, matikan juicer dan tunggu hingga putaran penyaring berhenti sepenuhnya

Tips Berguna

- Gunakan hanya buah dan sayuran yang segar karena mengandung lebih banyak jus
- Anda dapat menggunakan sayuran lain untuk membuat jus

Pembersihan dan Pemeliharaan

- Bongkar dan bersihkan juicer setelah setiap kali digunakan
- Sebelum membersihkan setiap bagian pada juicer, matikan juicer dengan menggunakan tombol On/Off (12), cabut dari soket utama dan tunggu sampai filter berhenti sepenuhnya
- Angkat alat pendorong (1) dan lepaskan saluran buah (2)
- Buka penjepit (7)
- Lepaskan cover atas (3)
- Pindahkan wadah jus (5) bersamaan dengan saringan penyaring (4)
- Angkat wadah ampas (8)
- Bilas semua bagian dalam air hangat dengan menggunakan detergen yang lembut, kemudian keringkan dengan baik
- Jangan gunakan pembersih abrasif, logam bantalan atau cairan seperti aseton, spirit, dll untuk membersihkan bagian perangkat yang dapat dilepas dan badan juicer
- Lap badan juicer dengan kain sedikit basah, kemudian lap kering
- Jangan menenggelamkan perangkat ke dalam air atau membilasnya di bawah air mengalir
- Beberapa bahan, sebagai contoh wortel atau daging dapat mewarnai bagian plastic dari juicer; gunakan minyak sayur untuk menghilangkan flek, cuci bagian dalam dengan air hangat dan detergen lembut kemudian keringkan

Pemecahan Masalah

Masalah	Solusi
Ketika perangkat pertamakali digunakan, Juicer akan mengeluarkan bau yang kurang enak.	Ini normal, karena sesekali ini diperlukan untuk sikat karbonat yang memukul-mukul di motor.
Juicer tidak bekerja ketika diaktifkan.	<ol style="list-style-type: none">1. Periksa apakah perangkat dan bagian-bagian lain sudah terpasang dengan benar dan penjepit telah terkunci diposisinya.2. Periksa apakah ada power di soket utama dengan memasukkan setiap alat listrik yang sesuai ke stok kontak.
Kualitas jus mengalami penurunan tajam.	Saringan penyaringan diblokir <ul style="list-style-type: none">• Matikan juicer, cabut dari soket utama.• Ketika motor berhenti, periksa saringan penyaringan.• Bersihkan dan cuci saringan.
Perangkat bergetar kuat selama operasi	Kemungkinan beberapa ampas tercampur ke bagian filter. <ul style="list-style-type: none">• Matikan juicer, cabut dari soket utama.• Ketika motor berhenti, periksa saringan penyaringan.• Bersihkan dan cuci saringan. <ol style="list-style-type: none">2. Saringan penyaringan rusak.<ul style="list-style-type: none">• Periksa saringan dan jika ada kerusakan atau retak ditemukan, ganti saringan.
Ada suara yang kuat, bau yang tidak menyenangkan dan asap yang dipancarkan saat juicer beroperasi, pemanasan yang berlebihan, dll	Hentikan penggunaan perangkat segera. Cabut dan kirimkan ke pusat layanan SHARP yang memenuhi syarat untuk pemeriksaan dan perbaikan.

Petunjuk Penting

- Jus ekstraktor ini ditujukan untuk penggunaan rumah tangga saja
- Untuk melindungi terhadap kejutan listrik api dan cedera, jangan menenggelamkan kabel, steker, atau alat di dalam air atau cairan lainnya
- Gunakan hanya aksesori asli yang disediakan
- Ajarkan anak-anak tentang bahaya dan peraturan keselamatan mengenai peralatan listrik
- Jangan biarkan anak-anak menggunakan peralatan listrik tanpa pengawasan orang dewasa
- Tegangan yang ditunjukkan pada piringan harus sesuai dengan tegangan lokal Anda
- Jus ekstraktor harus dalam kondisi mati sebelum dihubungkan atau diputuskan dari soket utama
- Jangan tarik kabel untuk melepas steker dari stop kontak utama
- Steker dan kabel tidak diperbolehkan di permukaan yang panas, biarkan jus ekstraktor untuk dingin sepenuhnya sebelum membawanya pergi
- Jangan berbagi satu sumber listrik dengan peralatan listrik lainnya
- Waktu maksimum yang diperbolehkan untuk kerja terus-menerus tidak melebihi 5 menit dengan istirahat tidak kurang dari 2 menit
- Jangan meninggalkan perangkat beroperasi tanpa pengawasan
- Jangan menggunakan diluar perangkat yang ada
- Jangan menggunakan lampiran untuk bagian lain yang tidak disediakan set
- Periksa saringan penyaringan sebelum digunakan. Jika Anda menemukan retakan atau jenis kerusakan, hentikan penggunaan perangkat dan mengganti saringan segera
- Sebelum menggunakan perangkat pastikan semua bagian terpasang dengan benar
- Jus ekstraktor hanya dapat digunakan jika kedua penjepit telah terkunci
- Saat memproses bahan keras atau padat, jangan mengoperasikan perangkat terus-menerus selama lebih dari 40 detik pada satu waktu. Biarkan perangkat dingin sebelum memulai siklus pengolahan baru.
- Selama pengoperasian, jangan mendorong bahan pada saluran makanan dengan jari atau benda lainnya. Selalu gunakan pendorong makanan yang disediakan
- Jangan memindahkan wadah ampas selama pengoperasian
- Jangan pernah membongkar perangkat ketika masih terhubung dengan power supply. Buka penjepit setelah perangkat dimatikan dan putaran penyaring berhenti sepenuhnya
- Selalu cabut perangkat setelah digunakan
- Tidak menenggelamkan tubuh motor ke dalam air atau cairan lain atau bilas di bawah air mengalir
- Alat ini tidak untuk digunakan oleh orang (termasuk anak-anak) dengan penurunan fisik, indera atau kecakapan mental atau kurangnya pengalaman dan pengetahuan, kecuali mereka telah diberikan pengawasan atau instruksi yang berkaitan dengan penggunaan alat oleh orang yang bertanggung jawab untuk keselamatan mereka
- Anak-anak harus diawasi untuk memastikan bahwa mereka tidak bermain dengan peralatan

- Wortel, timun, bit, batang seledri, bayam, tomat, atau buah; apel, anggur, nanas, jeruk.
- Tidak perlu untuk mengupas kulit dari buah, hanya kulit tebal yang dibuang, sebagai contoh, dari nanas, jeruk atau bit. Buang serabut putih dari buah jeruk, agar jus terasa lebih enak
- Ketika membuat jus apel, ingat bahwa ketebalan tergantung pada jenis apel yang digunakan. Pilih jenis apel yang memberikan jus paling cocok untuk Anda. Mengekstrak jus dari apel tanpa menghilangkan kulitnya. Inti dengan biji tidak dapat dipisahkan satu sama lain
- Jus apel dapat cepat berubah menjadi cokelat. Berikan beberapa tetes air lemon untuk memperlambat proses
- Minum jus segera setelah selesai dibuat. Ketika disimpan lama pada udara terbuka, jus kehilangan kualitas dan nilai gizi. Jika jus disimpan pada lemari es, tutup wadah dengan beberapa cover atau tuangkan jus ke dalam botol bersih dengan tutup, sehingga jus tidak menyerap bau produk lain di lemari es. Jika jus disimpan pada wadah logam, jus mungkin akan mendapat karakteristik rasa yang terasa aneh
- Tidak dianjurkan untuk memproses buah dengan kandungan pati atau pectin yang tinggi, seperti, pisang, pepaya, alpukat, ara, apricot, mangga, dan buah beri pada juicer. Untuk memproses buah-buahan ini menggunakan peralatan dapur seperti blender atau mixer
- Juicer tidak dirancang untuk mengekstrak jus dari produk yang sangat keras atau berserat, seperti kelapa, kelembak, atau quince
- Jangan mengoperasikan peralatan dengan kabel atau steker yang rusak atau malfungsi atau telah rusak dengan cara apapun. Perbaikan dan servis harus selalu dilakukan oleh Pusat Layanan Berkualitas SHARP.

Pembuangan yang benar untuk produk ini



Hal ini menandai bahwa produk ini tidak boleh dibuang dengan rumah tangga lain di seluruh bangsa. Untuk mencegah kemungkinan bahaya terhadap lingkungan atau kesehatan manusia akibat pembuangan limbah yang tidak terkontrol, daur ulang secara bertanggung jawab untuk mempromosikan penggunaan kembali dari sumber daya material yang berkelanjutan. Untuk mengembalikan perangkat yang telah Anda gunakan, gunakan sitem pengembalian dan pengumpulan atau hubungi pengecer dimana produk tersebut dibeli. Mereka dapat mengambil produk ini untuk daur ulang ramah lingkungan.

SHARP

SHARP CORPORATION

PT.SHARP ELECTRONICS INDONESIA

JL. Swadaya IV, Komp. Pedurenan, Kel. Rawaterate
Kec.Cakung, Pulogadung - Jakarta 13920