

SHARP®

MODEL

CBOX-B805UBO

SISTEM SPEAKER AKTIF

BUKU PETUNJUK PEMAKAIAN

Terima kasih Anda telah membeli produk SHARP. Untuk mendapatkan keistimewaan dan keunggulan dari produk ini, silahkan anda baca buku petunjuk ini dengan teliti dan seksama, buku ini akan memandu Anda di dalam mengoperasikan produk SHARP.



**18000W
PMPO**



XBASS
EFFECT CONTROL

**8 inch
Woofer**



CurveShape
EXCLUSIVE DESIGN

Petunjuk Penting Pemakaian Yang Aman

Sebelum menggunakan sistem speaker aktif SHARP, ikuti petunjuk dan intruksi dibawah ini untuk pengoperasian yang benar dan aman, perhatikan beberapa hal sebagai berikut :

- Tempatkan speaker aktif pada permukaan yang datar, rata dan bebas dari guncangan.
- Jangan menutup lubang ventilasi akustik dengan benda apapun. Letakkan pesawat pada jarak kira-kira 15 cm untuk samping, atas dan belakang dari benda lain.
- Jangan mengoperasikan pesawat di tempat yang sangat panas atau dekat alat pemanas, tempat dingin, lembab dan kotor. Juga jangan mengoperasikan pesawat di tempat yang terkena sinar matahari langsung. Tempatkan pesawat pada suhu normal antara 5C sampai dengan 35C.
- Jangan menaruh wadah berisi cairan di atas atau di sekitar pesawat dan hindarkan dari percikan ataupun tetesan air.
- Jangan menaruh sumber api diatas atau di sekitar pesawat, misalnya : Lilin menyala, korek api dan lainnya.
- Pegang steker dan jangan menarik bagian kabelnya, setiap kali menghubungkan dan mencabut AC Cord. Dan cabut AC Cord dari stop kontak jika pesawat tidak dioperasikan untuk jangka waktu lama.
- Jangan mencoba memperbaiki sendiri jika pesawat mengalami kerusakan, tetapi segeralah hubungi service station kami yang terdekat dari tempat anda.

PENGEMBUNAN bisa terjadi jika :

- Pesawat dipindahkan dari tempat yang dingin atau lembab ke tempat yang panas.
- Dioperasikan terlalu dekat dengan mesin pendingin ruangan. Jika pengembunan terjadi pesawat tidak dapat beroperasi dengan normal. Biarkan selama 1 sampai 2 jam sebelum menghidupkannya lagi atau panaskan ruangan secara bertahap dan keringkan speaker aktif.

KEAMANAN



PERHATIAN : Untuk mengurangi resiko kejutan listrik, jangan membuka tutup pesawat. Tidak ada bagian dalam pesawat yang boleh diperbaiki oleh pemakai. Hanya teknisi yang berpengalaman yang diperbolehkan membuka tutup dan memperbaiki pesawat ini.



Tanda ini ditujukan untuk memberikan perhatian kepada pemakai akan adanya bahaya tegangan di dalam pesawat yang dapat mengakibatkan kejutan listrik.



Tanda ini ditujukan untuk memberikan perhatian kepada pemakai akan adanya petunjuk penting tentang pengoperasian, perawatan dan perbaikan dalam literatur yang menyertai pesawat.

Merek Dagang



Bluetooth dan logo Bluetooth adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Bluetooth SIG, Inc.

Fitur Utama

Bluetooth® Wireless-Play

Merupakan fitur terbaru untuk menikmati media musik kesayangan di rumah anda, yang menggunakan sistem teknologi modern yang menghubungkan dua alat secara bersama tanpa kabel (nirkabel) yang memiliki profil stereo **A2DP** (*Advanced Audio Distribution Profile*) untuk audio berkualitas tinggi.

USB Ready


Fitur unggulan untuk memainkan file musik MP3 kesayangan dengan mudah dan instan menggunakan perangkat USB Flashdisk.

XBASS Effect Control

Anda dapat menambah nada rendah lebih bertenaga dengan mengatur kontrol XBASS sesuai selera akustik anda.

Kontrol Panel dan Instrumen


TAMPAK DEPAN



Speaker Pasif

Speaker Aktif


TAMPAK BELAKANG




Speaker Aktif

Speaker Pasif

1. Tweeter Piezo 1"
2. Tweeter 3"
3. Woofler 8"
4. Port Lubang Akustik
5. Tombol Power
6. Panel USB
7. Tombol Fungsi (Line-in/USB dan Bluetooth)
8. Knob XBASS
9. Knob Bass
10. Knob Treble
11. Knob Volume
12. Knob Echo
13. Knob Mic Volume
14. Terminal Mic1 & Mic2
15. Kabel Speaker Pasif
16. Input L/R (Line-in)
17. Speaker Out
18. Fuse Holder
19. Kabel AC
20. Kabel Speaker Pasif



Panel USB Player



1. Tombol Next
2. Tombol Play/Pause
3. Tombol Prev
4. Terminal USB
5. Led Indikator
6. IR Sensor Remote



Tombol ini berfungsi sebagai pengatur dan led indikator masukan audio yang akan anda mainkan sebagai berikut :


- a. Warna **PUTIH**
- Untuk masukan audio melalui **LINE-IN/USB**.
- b. Warna **BIRU (Berkedip-kedip)**
- untuk masukan audio melalui **Bluetooth**.

Sistem Instalasi dan Koneksi

Pastikan untuk tidak memasukkan steker kabel AC, sebelum instalasi yang dibuat selesai.

Masukan Audio LINE-IN (INPUT)

Sebelum mengoperasikan pesawat ini, pastikan instalasi telah terpasang sesuai petunjuk instalasi.



Hubungkan kabel speaker pasif ke terminal SPEAKER OUT, dan hubungkan perangkat audio out TV/DVD player ke terminal INPUT (L/R) speaker aktif menggunakan kabel RCA stereo (L/R). Minimalkan knob VOLUME untuk menghindari kejutan suara. Hubungkan steker kabel AC ke sumber tegangan sesuai spesifikasi AC 220V, 50Hz. Tekan tombol POWER ke posisi ON untuk menghidupkan pesawat. Pastikan led indikator dari **Tombol Fungsi berwarna PUTIH** yang menunjukkan masukan audio LINE-IN. Aturlah knob VOLUME, BASS, TREBLE, dan XBASS sesuai selera.

TIPS: Untuk memproteksi pendengaran anda dan memperpanjang usia dari speaker aktif ini, pastikan untuk mendengarkan dan menggunakan volume suara tidak terlalu tinggi atau berlebihan (*under extremely high volume*). Sistem speaker akan mampu memberikan performa yang terbaik berada di level tengah.

Masukan Audio USB FLASHDISK

Sebelum mengoperasikan pesawat ini, pastikan instalasi telah terpasang sesuai petunjuk instalasi.


Pada kondisi POWER hidup (ON) pastikan led indikator **Tombol Fungsi berwarna PUTIH** yang menunjukkan masukan audio LINE-IN/USB. Kemudian masukkan USB Flashdisk MP3 ke panel USB, secara otomatis USB player memainkan file musik anda.

Pengoperasian Dasar pada Panel USB Player:


- Masukkan USB Flashdisk ke Terminal USB pada panel speaker aktif dengan baik dan benar.
- Sistem USB secara otomatis akan membaca file track MP3 yang ada di flashdisk dan memainkan track MP3 yang paling awal atau track terakhir, bila sudah pernah diputar sebelumnya.
- Untuk setiap kali berpindah ke track Mp3 lain yang ingin dimainkan, tekan tombol NEXT (▶▶) atau PREV (◀◀).
- Mengatur keluaran volume suara dari panel USB, bila menekan lama tombol NEXT (▶▶) maka berfungsi untuk menambah volume atau PREV (◀◀) juga untuk mengurangi volume suara.
- Bila anda menginginkan untuk menghentikan sementara waktu dan memainkan kembali tekan tombol PLAY/PAUSE (▶|◀).
- Apabila track MP3 yang dimainkan telah habis, sistem USB ini dapat otomatis memutar kembali (Playback) ke track awal lagi.



REMOTE USB



1. Pemancar IR Remote
2. Tombol PREV
3. Tombol PLAY/PAUSE
4. Tombol NEXT
5. Tombol EQ (Equalizer)
6. Tombol VOL- (Volume Turun)
7. Tombol VOL+ (Volume Naik)
8. Tempat Baterai



CATATAN:

Sebelum menggunakan remote USB, pastikan anda melepas plastik pelindung tempat baterai, penggunaan plastik pelindung bila remote tidak dipakai dalam jangka waktu lama untuk menghemat pemakaian baterai.

Pemasangan Baterai

Lepaskan baterai lama dari tempat baterai, masukkan baterai baru kemudian selipkan kembali tempat baterai ke dalam remote kontrol. Untuk membuka tempat baterai tekan pengunci dengan menggeser tempat baterai.

Tindakan Pencegahan Untuk Masa Aktif Baterai:

Lepaskan baterai jika remote kontrol tidak digunakan untuk periode waktu yang lama. Hal ini mencegah kemungkinan kerusakan karena baterai bocor.

PERHATIAN!


- Jangan menggunakan baterai yang dapat diisi ulang, seperti: baterai Nickel-Cadmium (Ni-Cd), dan lainnya.
- Ganti baterai hanya dengan jenis yang sama atau sepadan.
- Baterai (dalam bungkus atau yang dipasang) seharusnya tidak diekspos terhadap sumber panas yang berlebihan, seperti: sinar matahari, api atau sejenisnya.
- Pemasangan baterai yang salah menyebabkan remote kontrol menjadi gagal fungsi.

Menguji Remote USB

Arahkan ujung remote USB langsung pada sensor IR remote speaker. Remote kontrol dapat digunakan dalam batasan jangkauan sensor IR.

Catatan Penggunaan:

- Ganti baterai jika jarak operasi berkurang atau pengoperasian menjadi aneh. Beli baterai lithium koin (sesuaikan jenis baterai koin yang digunakan).
- Bersihkan secara berkala pemancar pada remote kontrol dan sensor remote speaker dengan kain halus.
- Mengekspos sensor pada speaker ke cahaya yang kuat dapat mengganggu pengoperasian remote kontrol. Rubah pencahayaan atau arah dari speaker jika hal ini terjadi.
- Jaga remote kontrol menjauh dari uap air, panas, guncangan, dan getaran.



Masukan Audio BLUETOOTH

Koneksi Wireless-Play Audio dengan Bluetooth®

PERHATIAN: Untuk mendapatkan kualitas suara yang terbaik, pastikan perangkat Anda memiliki fitur **A2DP** (*Advanced Audio Distribution Profile*) untuk menghasilkan kualitas suara terbaik, dan berfungsi membantu pada perangkat (*Device*) bluetooth dan perangkat speaker aktif dengan jarak jangkauan nirkabel kurang lebih 10 meter.


Untuk mendengarkan media musik melalui koneksi Wireless Bluetooth, lakukan pengaturan Bluetooth (*Paired*) perangkat untuk bisa terhubung dengan sistem speaker dengan menghidupkan perangkat Bluetooth anda.

Pastikan tekan sekali tombol fungsi Bluetooth pada speaker, tunggu beberapa detik lampu indikator menyala BIRU berkedip-kedip yang menunjukkan bahwa speaker aktif siap untuk melakukan penerimaan sinyal (*Signal Receiver*) nirkabel Bluetooth.


Buka pengaturan nirkabel pada perangkat (*Device*) anda, cari pengaturan Bluetooth dan aktifkan Bluetooth (*ON*), lakukan pencarian (*SCAN*), dan tunggu hingga muncul perangkat Bluetooth dari sistem speaker dengan nama :

SHARXXXXX

Pilih OK atau YES untuk dipasangkan (*Paired*) dengan sistem Bluetooth speaker.



Tombol Fungsi Bluetooth



Koneksi Wireless-Play Bluetooth Melalui Pengaturan Media Player

Di beberapa perangkat ada yang melakukan pengaturan dengan mengaktifkan Bluetooth pada **Media Player** terlebih dulu.

Caranya Aktifkan (*ON*) **BT stereo output**-nya, kemudian lakukan pencarian (*SCAN*) untuk headset-nya pilih Bluetooth: **SHARXXXXX**.

Apabila pada perangkat anda memerlukan koneksi dengan adanya **Password Key**, disarankan untuk :

Ketik Passcode : 0000

Pilih OK atau YES untuk dipasangkan (*Paired*) dengan sistem Bluetooth speaker.

Sekali terhubung, media musik anda otomatis siap dimainkan dari perangkat Bluetooth anda dan speaker aktif SHARP sebagai headset-nya.

Sistem nirkabel pada speaker aktif ini dilengkapi sistem **FHSS** (*Frequency Hopping Spread Spectrum*) yang akan menjaga hubungan (*Paired*) nirkabel agar tidak terjadi gangguan sinyal dengan perangkat nirkabel lain yang bisa mengganggu aktifitas sambungan.

Spesifikasi

Sumber Tegangan	: AC 220V / 50Hz
Sistem speaker	: 2-way speaker
Speaker	: 19,5cm (8"), 6 Ω, 30 W 7,5cm (3"), 4 Ω, 30 W 2,5cm (1")
Tanggapan Frekuensi	: 20Hz - 20KHz
Masukan impedansi	: 50K Ohms
Masukan kepekaan	: 600mV
Kontrol audio	: XBASS, BASS, TREBLE, VOLUME
Kontrol mikropon	: MIC VOLUME, ECHO
Masukan mikropon	: 2 Terminal
Konektivitas	: Bluetooth (A2DP support) USB port + Remote USB LINE-IN RCA type (L/R)
Ukuran (PxLxT)	: (P1) 255 x (P2) 165 x 290 x 677 mm
Isi dalam paket	: 1 set - Kabinet speaker (Aktif dan Pasif) 1 pc - Remote USB 1 pc - Kartu garansi 1 pc - Buku petunjuk pemakaian 1 pc - Kabel RCA stereo (L/R)

Pemecahan Masalah Umum

Banyak potensi masalah yang dapat diselesaikan oleh pemilik tanpa perlu memanggil teknisi service. Jika ada sesuatu yang salah dengan produk ini, periksa hal berikut sebelum anda menghubungi pusat layanan service resmi terdekat atau layanan SHARP pusat.

Gejala	Kemungkinan penyebab dan solusinya
● Perangkat tidak hidup.	● Steker kabel listrik belum terpasang dengan baik pada stop kontak, periksa atau ganti stop kontak yang lain.
● Led Indikator hidup, tidak ada suara.	● Volume speaker kondisi minimum, atur level volume.
● Masukan audio tidak ada respon atau suara.	● Kabel RCA tidak terpasang dengan baik pada terminal speaker aktif dan perangkat lainnya, periksa dan hubungkan dengan baik sesuai warna atau L/R-nya. ● Koneksi USB Flashdisk apakah terdapat file musik MP3, pastikan terdapat file Mp3. ● Koneksi Bluetooth belum terhubung, lakukan pengaturan Bluetooth. ● Bila koneksi terhambat tekan dua kali tombol fungsi Bluetooth untuk mereset kembali fungsi Bluetooth, dan reset juga peralatan yang lain.
● Mikropon tidak keluar suara.	● Jack mic tidak tepat pemasangan pada terminal jack Mic, Kabel Mic bermasalah, mic rusak atau ganti mikropon, kabel mic dan hubungan jack mic dengan terminal mic, atau ganti dengan mikropon lain.
● Tidak ada suara.	● A2DP belum terkoneksi atau tidak ada A2DP support. Pastikan perangkat Bluetooth anda memiliki fitur A2DP support.
● Suara kecil/lemah.	● Pengaturan volume perangkat dan speaker terlalu kecil, atur volume suara baik perangkat dan speaker aktif. Pastikan volume media perangkat anda sudah diatur level suaranya.
● Koneksi Bluetooth terhalang.	● Jarak jangkauan antara speaker aktif dan perangkat Bluetooth terlalu jauh melampaui ±10meter atau berada di luar ruangan, dekatkan perangkat Bluetooth lebih dekat dengan speaker.

SHARP®

PT. SHARP ELECTRONICS INDONESIA
Jl. Swadaya IV, Komp. Pedurenan, Kel. Rawaterate
Kec. Cakung, Pulogadung - Jakarta 13920